# SEAG POWER EQUIPMENT

### MODEL STHM



THIS MANUAL CONTAINS THE OPERATING INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION FOR YOUR SCAG MOWER. READING THIS MANUAL CAN PROVIDE YOU WITH ASSISTANCE IN MAINTENANCE AND ADJUSTMENT PROCEDURES TO KEEP YOUR MOWER PERFORMING TO MAXIMUM EFFICIENCY. THE SPECIFIC MODELS THAT THIS BOOK COVERS ARE CONTAINED ON THE INSIDE COVER. BEFORE OPERATING YOUR MACHINE, PLEASE READ ALL THE INFORMATION ENCLOSED.

© 2003 SCAG POWER EQUIPMENT DIVISION OF METALCRAFT OF MAYVILLE, INC.

PART NO. 03133 PRINTED 7/03 PRINTED IN USA



### FAILURE TO FOLLOW SAFE OPERATING PRACTICES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.

- \* Keep all shields in place, especially the grass discharge chute.
- \* Before performing any maintenance or service, stop the machine and remove the spark plug wire and ignition key.
- \* If a mechanism becomes clogged, stop the engine before cleaning.
- \* Keep hands, feet and clothing away from power-driven parts.
- \* Read this manual completely as well as other manuals that came with your mower.
- \* Keep others off the tractor (only one person at a time)

#### REMEMBER - YOUR MOWER IS ONLY AS SAFE AS THE OPERATOR!

Hazard control and accident prevention are dependent upon the awareness, concern, prudence, and proper training of the personnel involved in the operation, transport, maintenance, and storage of the equipment.

This manual covers the operating instructions and illustrated parts list for:

STHM-23CV with a serial number of 9220001 to 9229999
SM-61A with a serial number of 9230001 to 9239999
SM-72A with a serial number of 9240001 to 9249999

Always use the entire serial number listed on the serial number tag when referring to this product.



## TABLE OF CONTENTS MODEL STHM

UBJECT	PAGE
Introduction 1	1
General Safety Instructions	1
Signal Words1	1
Symbols2	2-3
Before Operating	4
While Operating2	<b>1-</b> 5
Maintenance and Storage5	5-6
Initial Run-In Procedures6	3
Mower Operation6	3-7
Parking Brake Adjustments	3
Neutral Adjustment 8	3-9
Belt Tension 9	9-10
Belt Alignment1	10
Cutter Deck Adjustments1	10-11
Cutter Blades1	11
Custom-Cut Baffle Adjustment1	11-12
Lubrication and Maintenance	13
Troubleshooting Cutting Conditions	14-16
Technical Specifications1	17-18
Notes1	19



### **TABLE OF CONTENTS**

(CONTINUED)

SUBJECT	PAGE
Illustrated Parts List	
SM 61A, 72A Cutter Deck	20-21
Engine Deck	22-23
Upper Hydraulics	24-25
Lower Hydraulics	26-27
Control Linkage	28-29
Instrument Panel	30-31
Rider Frame Assembly	32-33
Brake Linkage	34-35
Eletrical System	36
Winch Lift System	37
Replacement Decals	
Warranty Statement	following section 8



#### INTRODUCTION

Your mower was built to the highest standards in the industry. However, the prolonged life and maximum efficiency of your mower depends on you following the operating, maintenance and adjustment instructions in this manual.

We encourage you to contact your dealer for repairs. All Scag dealers are informed of the latest methods to service this equipment and provide prompt and efficient service in the field or at their service shop. They carry a full line of Scag service parts.

A replacement Operator's Manual is available from your Scag Servicing Dealer or by contacting Scag Power Equipment, Service Department at P.O. Box 152, Mayville, WI 53050 or contact us via the Internet at www.scag.com. Use the contact form to make your request. Please indicate the complete model and serial number of your Scag product.

#### USE OF OTHER THAN ORIGINAL SCAG REPLACEMENT PARTS WILL VOID THE WARRANTY.

The "Right" and "Left", "Front" and "Rear" of the machine are referenced from the operator's perspective when in the normal operating position and facing the forward travel direction.

#### **GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

**READ THIS OPERATOR'S MANUAL** and all instructions furnished with attachments.

Perform only those maintenance procedures described in this manual. If major repairs are ever needed or assistance is desired, contact an Authorized Scag Dealer. To ensure optimum performance and safety, always purchase genuine SCAG replacement parts and accessories.

Your safety and the safety of others depends significantly upon your knowledge and understanding of all correct operating practices and procedures of this machine.

#### SIGNAL WORDS



This symbol means "Attention! Become Alert! Your Safety is Involved!". The symbol is used with the following signal words to attract your attention to safety messages found on the decals and throughout this manual. The message that follows the symbol contains important information about safety. To avoid injury and possible death, carefully read the message! Be sure to fully understand the causes of possible injury or death.

#### **Signal Word:**

It is a distinctive word on safety decals and throughout this manual that alerts the viewer to the existence and relative degree of the hazard.



The signal word "DANGER" denotes that an extremely hazardous situation exists on or near the machine that could result in high probability of death or irreparable injury if proper precautions are not taken.

### **AWARNING:**

The signal word "WARNING" denotes that a hazard exists on or near the machine that can result in injury or death if proper precautions are not taken.



The signal word "CAUTION" is a reminder of safety practices on or near the machine that could result in personal injury if proper precautions are not taken.

**SCAG** 

ISO Symbols CE Mark

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
	Choke	0	Transmission
(P)	Parking Brake	48071S	Spinning Blade
	On/Start	VI6	Spring Tension on Idler
0	Off/Stop		Oil
		Falling Hazard	1

SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL	DESCRIPTION
4	Fast	-	Slow
	Continuously Variable - Linear		Cutting Element - Basic Symbol
	Pinch Point		Cutting Element - Engage
	Hourmeter/Elapsed Operating Hours		Cutting Element - Disengage
	Thown Object Hazard Keep Bystanders Away		Read Operator's Manual



#### **BEFORE OPERATING**

- 1. Know the operating controls and how to stop quickly.
- 2. Do not allow children to operate the machine. Do not allow adults to operate the machine without proper instruction.
- 3. Remove all debris or other objects that might be picked up and thrown by the cutter blades. Keep all bystanders away from the mowing area.
- 4. Keep all shields, safety devices, and decals in place. If a shield, safety device or decal is defective or damaged, repair or replace it before operating. Also, check all nuts, bolts and screws for proper tightness, to assure the machine is in safe operating condition.
- 5. Do not operate the machine while wearing sandals, tennis shoes, sneakers or shorts. Also, do not wear loose fitting clothing which could get caught in moving parts. Always wear long pants and substantial shoes. Wearing safety glasses and safety shoes is advisable and required by some local ordinances and insurance regulations.
- 6. Fill the fuel tank with clean, fresh gasoline, with a minimum octane rating of 87. Avoid spilling gasoline. Gasoline is highly flammable, handle it carefully.
  - A. Use an approved gasoline container.
  - B. Do not fill the tank while the engine is hot or running.
  - C. Do not smoke while handling gasoline.
  - D. Fill the fuel tank outdoors and up to approximately 1" (25 mm) below the bottom of the filler neck.
  - E. Wipe up any spilled gasoline.
- 7. Before attempting to start the engine, move the blade engagement switch to the OFF position and apply the parking brake.

#### WHILE OPERATING

- 1. Start the engine when the cutter blades are disengaged, the parking brake is on and the right foot pedal is in the neutral position.
- 2. Do not run the engine in a confined area without adequate ventilation. Exhaust fumes are hazardous and could possibly be deadly.
- 3. Using the machine demands attention. To prevent loss of control:
  - A. Mow only in daylight or when there is good artificial light.
  - B. Watch for holes or other hidden hazards.
  - C. Do not drive close to a drop-off, ditch, creek bank, or other hazard.
  - D. Reduce speed when making sharp turns and when turning on hillsides.
  - E. Do not operate where conditions are slippery.
- 4. The discharge chute must always be installed and in the down position on the side discharge cutter deck except when the Scag optional grass catcher or mulching plate are properly installed. If the discharge area should plug, shut the engine off and wait for all movement to stop before removing the obstruction.
- 5. Disengage the blades and wait for them to stop before crossing gravel drives, walks or roads.
- 6. Shut the engine off and wait until the blades come to a complete stop before removing the grass catcher container.
- 7. Never raise the cutter deck while the blades are rotating.
- 8. Always park the mower and/or start the engine on a level surface. Apply the parking brake to prevent the mower from moving when you are not in the operator's position.



- 9. If the cutting blades should strike a solid object or the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine, disconnect the spark plug wires, and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble. Check the machine for damaged or defective parts. Repair any damage before starting the engine or operating the cutter deck. Be sure the blades are in good condition and the blade bolts are tight.
- 10. Reduce speed and exercise extreme caution on slopes and in sharp turns to prevent tipping or loss of control. Be especially cautious when changing directions on slopes.

### **AWARNING:**

DO NOT operate on steep slopes. To check a slope, attempt to back up it (with the cutter deck down). If the machine can back up the slope without the wheels slipping, reduce speed and use extreme caution. ALWAYS FOLLOW OSHA APPROVED OPERATION.

- 11. Do not touch the engine or muffler while the engine is running or soon after it is stopped.These areas could be hot enough to cause a burn.
- 12. Before leaving the operator's position or leaving the mower unattended, move the right foot pedal into the neutral position, apply the parking brake, and move the blade engagement switch to OFF. Shut the engine OFF and remove the key.
- 13. Do not pass or stand on the grass discharge side of any mower with the engine running. Stop the cutter blades when another person approaches.

### **⚠**WARNING:

Battery posts, terminals, and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

#### MAINTENANCE AND STORAGE

- 1. Disconnect the spark plug wire from the spark plug to prevent accidental starting of the engine when servicing, adjusting or storing the machine.
- 2. If the mower must be tipped to perform maintenance or adjustment, remove the battery, drain the gasoline from the fuel tank and the oil from the crankcase.
- 3. To reduce potential fire hazard, keep the engine free of excessive grease, grass, leaves and accumulations of dirt.
- 4. Be sure the machine is in safe operating condition by keeping nuts, bolts, and screws tight. Check the blade mounting bolts and nuts frequently to be sure they are tightened.
- 5. If the engine must be running to perform a maintenance adjustment, keep hands, feet, clothing and other parts of the body away from the cutter deck blades and other moving parts.
- 6. Do not overspeed the engine by changing governor settings. To be sure of safety and accuracy, have an authorized dealer check maximum engine speed with a tachometer.
- 7. The engine must be shut off before checking the oil or adding oil to the crankcase.
- 8. Allow the engine to cool before storing the mower in any enclosure such as a garage or storage shed. Make sure the fuel tank is empty if the machine is to be stored in excess of 30 days. Do not store the mower near any open flame or where gasoline fumes may be ignited by a spark.

### SCAG

- 9. Always store gasoline in a safety-approved, red container.
- 10. Be careful when servicing the battery as it contains acid, which is corrosive and could cause burns to skin and clothing.
- 11. Batteries release explosive gases when being charged or discharged. Keep batteries away from any source of sparks and/or flame.
- 12. Make sure all hydraulic connections are tight and all hydraulic hoses and lines are in good condition before starting the machine.
- 13. Hydraulic fluid is under high pressure. If you need service on your hydraulic system, please see your authorized Scag dealer.

#### INITIAL RUN-IN PROCEDURES (FIRST DAY OF USE OR APPROXI-MATELY 10 HOURS)

- 1. Check the belts for proper tension at 2, 4 and 8 hours. Adjust as needed. (See Belt Tension, page 9).
- 2. Check the neutral adjustment. (See Adjustments, page 8)
- 3. Check the tires for proper pressure.

Caster Wheels 25 psi Drive Wheels 12 psi Rear Steering Wheel 15 psi

- 4. Check for loose hardware. Tighten as needed.
- 5. Check the safety switches for proper adjustment:
  - \* The engine should crank and start if the machine is in neutral, the PTO engagement switch is OFF and the parking brake is ON.
- 7. Apply lubricant to all the grease fittings. Lubricant was applied at the factory. This is just a precautionary check to make sure that all the fittings have been lubricated.


#### **MOWER OPERATION**

- 1. Read and understand the safety instructions before attempting to operate this machine.
- 2. Before starting the engine:
  - \* Check the oil level in the engine and the hydraulic reservoir.
  - \* Fill the fuel tank with clean, fresh, lead-free gasoline.
  - \* Open the fuel valve on the bottom of the fuel tank.

#### -NOTE-

*Use gasoline with an octane rating no less than* 87.

- \* The right hand foot pedal must be in the NEUTRAL position.
- \* The blade clutch switch must be in the OFF position.
- \* The parking brake must be ON.
- 3. Start the engine:
  - \* Choke as required. If the engine is cold, pull the choke knob out. When the engine starts, slowly push the choke in. If the engine stalls, repeat the above operation. When the engine is warm, choking may not be necessary.
- 4. Depress the left hand operator presence pedal.
- 5. Engage the cutter blades by pulling the blade clutch switch into the ON position. Push the switch to the OFF position to disengage the cutter blades.



390S0138



#### -NOTE-

When the PTO is engaged or (possibly) disengaged, a squealing sound from the underside of the machine is normal. It is caused by the electric clutch plates meshing as the cutter blades come up to speed. For best equipment life, engage the clutch with the engine at 3/4 throttle, not under full load.


### **⚠**WARNING:

If you are not familiar with the operation of the hydrostatic drive, practice turning and maneuvering before engaging the cutter blades.


5. Release the parking brake. Depress the right foot pedal at the toe end to drive forward (See Figure 1) or depress the pedal at the heel end to drive in reverse. (See Figure 2)

#### -NOTE-

The left side operator presence pedal must be depressed for operation.



Forward Operation - Depress Toe End of Pedal Figure 1



Backward (Reverse) Operation - Depress Heel End of Pedal Figure 2

- 6. When driving over curbs, disengage the cutter blades and raise the cutter deck to clear the curb. Drive forward over the curb. After the curb is clear, lower the cutter deck back to normal operating position.

  Be sure to leave slack in the cable after lowering the cutter deck.
- 7. To "freewheel" or move the machine around without the engine running, rotate the dump valve lever located on the left rear of the engine deck to the freewheel position (See Figure 3). The lever must be returned to the drive position to operate the machine.




Figure 3. Dump Valve Location -NOTE-

To prevent damage to the hydraulic system, do not exceed IMPH when moving the machine in the freewheel postion.



#### ADJUSTMENTS PARKING BRAKE

Minor brake adjustments can be made by loosening the top nut on both brake cables (see Figure 4). Back the nuts off approximately 1/4". While pulling one cable downward, tighten the bottom nut on the cable until it touches the bottom of the brake cable mount. Tighten both the top and bottom nuts to lock the cable in place. Repeat the above steps for the second brake cable. Make sure that both cables are adjusted evenly so that the brakes do not cause the mower to pull to the left or right.

#### -NOTE-

This is a minor brake adjustment. If the brakes do not function properly after this adjustment, see your Scag Service Dealer before operating your mower.




Figure 4. Parking Brake Adjustment

#### **NEUTRAL ADJUSTMENT**

- 1. Set the engine deck up on jack stands so the wheels are free to rotate.
- 2. Block the caster wheels to prevent an accident should the machine fall off the jack stands.
- 3. Start the engine and determine if the drive wheels rotate.

If the drive wheels consistently rotate when foot pedal control is in neutral, go to step 4.

If the drive wheels inconsistently rotate, i.e. drive wheels sometimes rotate and sometimes do not when foot pedal is not depressed, then check neutral adjustment bolt for "zero free play" in neutral control spring.

#### -NOTE-

If there is free play in the foot pedal have your SCAG servicing dealer inspect the machine and repair it as needed.

4. If the drive wheels rotate in the forward travel direction, turn the adjustment bolt clockwise until the tire rotation stops. If the drive wheels rotate in the backward travel direction, turn the adjustment bolt counter-clockwise until the tire rotation stops (See Figure 5).




Figure 5. Neutral Adjustment



5. Check the adjustment of the right foot control pedal for full forward speed. The pedal should rest on the foot plate when the pump is stroked in the full forward position. To make an adjustment, disconnect the ball joint from the pedal arm and loosen the jam nut (See Figure 6). Place the foot control pedal forward against the foot rest and adjust the ball joint on the rod until the stud aligns with the hole in the arm. Bolt the ball joint to the arm and tighten the jam nut.




Figure 6. Foot Control Pedal Adjustment

6. Start the engine. The wheels should rotate only when the foot control pedal is depressed.

#### **BELT TENSION**

### ACAUTION:

Stop engine and remove the key from the ignition before making any adjustments. Wait for all moving parts to come to a complete stop before beginning work.

#### -NOTE-

The Hydro Drive Belt is spring-loaded and does not require adjustment.

To adjust cutter deck drive and blade belts:

1. Remove belt cover.

2. To adjust cutter deck drive belt: Adjust the nut so that the belt moves 1/2" with 10 pounds of pressure. (See Figure 7).




Figure 7. Cutter Deck Drive Belt Tension

3. To adjust blade drive belt: Using a belt tension gauge, check the belt tension so that the belt moves 1/2" with 10 pounds of pressure. (See Figure 8).




Figure 8. Blade Drive Belt Tension Check



Adjust the tension by tightening or loosening the nut on the J-bolt.




Figure 9. Blade Belt Tension Adjustment

4. Replace the belt covers.

#### **BELT ALIGNMENT**

Belt alignment is important for proper performance of your Scag mower. If you experience frequent belt wear or breakage, see your authorized Scag Service Dealer for belt adjustment.

#### **CUTTER DECK ADJUSTMENTS**

Due to the many conditions that exist, it is difficult to suggest a setting that will work for every lawn. There are, however, two adjustments that should be made on the cutter deck: pitch and height.

**PITCH** is the angle of the blades (comparing front to rear).

**HEIGHT** is the nominal distance that the blade is off the ground. This measurement is made with the blades pointed side to side and distance is measured between cutting tip and ground.

Adjusting the blade height can be done by moving any number of the five smaller spacers on the blade mounting bolts to the top or to the bottom of the spindle shaft. All blades should be positioned equally (See Figure 10).

The unit is shipped with one spacer on top of spindle and four underneath (See Figure 10).

This adjustment does not affect blade pitch.




Figure 10. Cutter Blade Adjustment

#### -NOTE-

For best results, keep the cutter deck high in relation to the engine deck and the blades low in the cutter deck; ie. 4 or 5 spacers below the spindle shaft.

Additional range to the cutting height can be achieved by repositioning the cutter deck in relationship to the engine deck. This adjustment also affects the pitch of the deck.

There are three positions for mounting the cutter deck (See Figure 11). For cutting in the lowest position, mount the cutter deck in the top hole (A). For cutting in the highest position, mount the deck in the lowest hole (C). Setting the cutter deck height will be determined by the type of cutting conditions.




Figure 11. Cutter Deck Height Adjustment

Caster spacers also can be repositioned to change the cutting heights and to change the pitch of the deck (See Figure 12).

To adjust the caster spacers, raise the deck and remove the pin and caster wheel. Reposition the caster spacers as needed, then replace the caster, top spacers and pin. Make the same adjustments on the other caster wheel.

To adjust the blade height, move any number of the five 1/4" thick spacers on the blade mounting bolts to the top of the spindle shaft or below the spindle shaft.




Figure 12. Repositioning Spacers

#### **CUTTER BLADES**



Blades have a sharp cutting edge. Wear protective gloves or wrap blades with protective material when removing, sharpening and installing blades.




Figure 13. Blade Sharpening

**Do not** sharpen beyond 1/3 of the width of the blade. (See Figure 13).

#### -NOTE-

Dress the blade with a file. Using a wheel grinder may burn the blade. Check the balance of the blade. If blades are out of balance, vibration and premature wear can occur. See your authorized Scag Dealer for blade balance tools.

#### CUSTOM-CUT BAFFLE ADJUSTMENT

The Custom-Cut Baffle is designed to deliver optimum airflow and superior cutting performance in any type of grass. The Custom-Cut Baffle can be raised or lowered to precisely tailor the deck's performance for the type of grass being cut. The baffle can be set in three (3) different positions for optimum performance.

### SCAG

- A. 3" Position baffle is installed using the top set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 15). The Advantage cutter deck will deliver the best quality-of-cut in very tall, wiry, tough to cut grass.
- B. 3-1/2" Position (factory setting) baffle is installed using the middle set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 16). For general purpose cutting, place the Custom Cut Baffle in the 3-1/2" position. This gives the best mix of cutting performance in all types of grass.
- C. 4" Position baffle is installed using the bottom set of holes on the front baffle welded inside the cutter deck. (See Figure 17). Placing the baffle in the 4" setting will enhance fall cutting (leaf pickup) and reduce cutter deck "blowout".

To adjust the Custom-Cut Baffle height:

- 1. Place the cutter deck in the transport position.
- 2. Remove the hardware securing the Custom-Cut Baffle to the cutter deck. (See Figure 14).

#### -NOTE-

Hardware location used in the illustrations are for reference only. Location of hardware may vary depending on cutter deck size.




Figure 14. Custom-Cut Baffle

- 3. Move the Custom-Cut Baffle to desired position. (See Figures 15through 17 for position).
- 4. Reinstall the mounting hardware as shown. (See Figures 15 though 17). Torque hardware to 39ft.lbs.




Figure 15. 3" Custom-Cut Baffle Position




Figure 16. 3-1/2" Custom-Cut Baffle Position





Figure 17. 4" Custom-Cut Baffle Position



#### **LUBRICATION & MAINTENANCE**



<sup>1.</sup> Perform these maintenance procedures more frequently under extreme dusty or dirty conditions.



### TROUBLESHOOTING CUTTING CONDITIONS

CONDITION	CAUSE	CURE
Stringers - Occasional Blades of Uncut	Low engine RPM	Run engine at full 3600 RPM
Grass	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
()	Dull blades, incorrect sharpening	Sharpen blades
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
Width of Deck OSGB020	Belts slipping	Adjust belt tensions
Streaking - Strips of	Dull, worn blades	Sharpen blades
Uncut Grass in Cutting Path	Incorrect blade sharpening	Sharpen blades
	Low engine RPM	Run engine at full 3600 RPM
naman Kamana Kamana	Belt slipping	Adjust belt tension
	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
	Wet grass	Cut grass after it has dried out
Width of Deck	Bent blades	Replace blades
Streaking - Strips of Uncut Grass Between Cutting Paths	Not enough overlapping between rows	Increase the overlap of each pass
Width Width of of ODeck SGB019 Deck		



#### **TROUBLESHOOTING**

CONDITION	CAUSE	CURE	
Uneven Cut on Flat Ground - Wavy	Lift worn off of blade	Replace blade	
High-Low Appearance, Scalloped Cut, or	Blade upside down	Mount with cutting edge toward ground	
Rough Contour	Deck plugged, grass accumulation	Clean underside of deck	
M.M.A.	Too much blade angle (deck pitch)	Adjust pitch and level	
	Deck mounted improperly	See your authorized SCAG dealer	
	Bent spindle area	See your authorized SCAG dealer	
Width of Deck SGB020	Dull blade	Sharpen blade	
Uneven Cut on Uneven Ground - Wavy Appearance, High-Low Scalloped Cut, or Rough Contour	Uneven ground	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut	
Width of Deck SGB021			
Sloping Ridge Across Width of Cutting Path	Tire pressures not equal	Check and adjust tire pressure	
Width of Cutting Fath	Wheels uneven	Check and adjust tire pressure	
Width of Deck SGB023	Deck mounted incorrectly	See your authorized SCAG dealer	



### **TROUBLESHOOTING**

CONDITION	CAUSE	CURE
Scalping - Blades Hitting Dirt or	Low tire pressures	Check and adjust pressures
Cutting Very Close to the Ground	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
the Ground	Cutting too low	May need to reduce ground speed, raise cutting height, change direction of cut, and/or change pitch and level
ANAMICAN CANTAN	Rough terrain	May need to reduce ground speed, raise cutting height, and/or change direction of cut
	Ground speed too fast	Slow speed to adjust for conditions
Width of Deck SGB022	Wet grass	Cut grass after it has dried out
Step Cut Ridge in Center of	Blades not mounted evenly	Adjust pitch and level
Cutting Path	Bent blade	Replace blade
	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
	Mounting of spindle incorrect	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck		
Slope Cut - Sloping Ridges Across Width	Bent spindle mounting area	See your authorized SCAG dealer
of Cutting Path	Internal spindle failure	See your authorized SCAG dealer
	Bent deck housing	See your authorized SCAG dealer
Width of Deck SGB025		



#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

General Type: Heavy duty industrial/commercial Kohler 23 HP Pro Series (Spec PS-75523) Brand: CV23S Models: Horsepower: 23HP @ 3600 RPM Type: 4 cycle gas, twin cylinder, vertical shaft engine 23HP = 674 ccDisplacement: Cylinders: 2 cast-iron sleeves Governor: Mechanical type governor with variable speed control set at 3600 rpm (+50 rpm), idle set at 1900 rpm (+100rpm) Large capacity dual element, chopper-type grass screen Air Intake Group: Exhaust Group: Single exhaust canister muffler Fuel Pump Group: Mechanical fuel pump with inline fuel filter, fixed jet carburetor with Smart-Choke™ and fuel shutown solenoid Positive displacement Gerotor™ oil pump.Capacity 2.0 U.S. Oil Pump Group: Quarts with filter, standard oil cooler. Valve Group: Hydraulic valve lifters standard Starter/Electrical: 12 volt battery with alternator, solid state ignition with key start Charging System: 15 amp **ENGINE DECK** Fuel Tank: 5 gallon (19.0 litres) seamless polyethylene Drive Wheels/Tires: 20x10.0-10 four-ply pneumatic tubeless, radius edge Integral braking with drive system Brakes: Parking Brake: Drum-type Frame: Hybrid tractor trailer frame with stabilized pivot **DRIVE SYSTEM** Type: Hydro drive with one variable displacement pump and two cast-iron high torque motors Hydro Pump: #15 cast-iron variable displacement pump with remote dump valve for movement without running engine 12 cu. inch cast-iron high torque motors Drive Wheel Motors: Dump Valve: Single lever allows for movement without engine running Hydro Fluid Cooling Group: Heavy-duty cooling radiator, 13 qt. capacity nylon cooling reservoir, uses, SAE 10W30 fluid and 10 micron filter Travel Control: Hydro drive with single foot pedal for forward and reverse speed control, infinitely variable speeds Steering: Aircraft-type yoke steering handle with stainless steel cable Axles: 1-1/4" tapered motor shafts Foot actuated engine kill, brake interlock, blade/clutch Safety Group: interlock switch Instrument Panel: Ammeter, hour meter, key switch, throttle, fuses, manual choke, blade brake clutch switch Forward Speed Range: 0 to 6.8 mph

Date of Issue: August, 2003

Reverse Speed Range:

**ENGINES** 

Specifications Subject to Change Without Notice

0 to 5.4 mph



#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS (CON'T)**

**CUTTER DECKS** 

Type:

Construction: Cutting Width:

**Cutting Height Adjustment:** 

Cutter Blades:

Blade Engagement:

Lift System:

Discharge Opening:

Caster Wheels:

Spindles:

Pulleys:

Cutter Deck Belts:

ADDITIONAL SPECIFICATIONS

Seat:

**OPTIONAL ITEMS/ATTACHMENTS** 

Grass Catcher:

Mulching Kit:

Electric Deck Lift:

Cup Holder:

APPROXIMATE DIMENSIONS

Length:

Length with Grass Catcher:

Tracking Width:

Width:

Width (with discharge chute up): Width with GCV grass catcher:

Height:

Height with GCV grass catcher:

Weight:

Weight with GCV grass catcher:

SM61A. SM 72A

Out-front design with anti-scalp roller and pneumatic shock

absorber for deck flotation

10-gauge steel with 7-gauge (3/16") steel skirt

61.0 " (155.0 cm), 71.5" (181.6 cm)

Adjustable from 1-3/4" to 5-1/4" in 1/4" increments .197 Thick, Milled Edge, Wear Resistant Marbain™

SM61A: Three (3) 21" blades SM72A: Three (3) 24" blades

Electric blade brake clutch with instrument panel switch Patented manual winch with automatic brake/clutch.

stainless steel cable

Extra wide 11.5", 13.75 " discharge opening with hinged

chute

9 x 3.5 smooth tread flotation, inner tubes, split rims, roller

bearings, with quick pin removal

Cast housing, taper roller bearing, low maintenance with top access grease fitting and grease overfill relief poppet

Cast-iron with easily removed taper hubs

B-section with Kevlar cord

Foam padded, lever adjustment forward and back, with padded arm rests

GCV/HD-44/6 Vacuum Grass Catcher with 6 HP engine, 44 gallon capacity, hard plastic cover, mounts on rear bumper Steel plate fits over discharge opening. No blade change or removal required. Installs and removes in the field. Lift mounts to the side of the rider frame assembly to raise and lower the deck at the flip of a switch.

12 Guage Steel with rubber retainer.

SM61A	SM72A
113.0"	118.0"
137.0"	142.0"
50.0"	50.0"
70.0"	81.0"
63.0"	74.0"
70.0"	84.0"
43.0"	43.0"
51.5"	51.5"
950 lbs.	1000 lbs.
1250 lbs.	1300 lbs.

Date of Issue: August, 2003


Specifications Subject To Change Without Notice



### **NOTES**



#### SM-61A & SM-72A CUTTER DECK






### SM-61A & SM-72A CUTTER DECK

No.	Part No.	Description	61	72	1	Part No.Desc	cription	61	72
_	404055	Cutton Dools Advantage (Incl. 2			40	04010.00	Not E/10 10 Cor Flames		
	461655	Cutter Deck, Advantage (Incl. decals)			43 44	04019-03 04001-77	Nut, 5/16-18 Ser. Flange Bolt, 3/8-16 x 3-1/2" Hex Head	X	X X
	461658	Cutter Deck, Advantage (Incl. decals)		X				X	
	461296	Discharge Chute, Advantage	Х	Х	45	46082	Support Assembly	Х	Х
	04001-09	Bolt, 5/16-18 x 1" Hex Head	Х	X	46	04050-05	Retaining Ring, 1-1/8 EXT 'E'	X	Х
	04021-10	Nut, 5/16-18 Elastic Stop	Х	Х	47	48100-02	Bushing, Bronze Oilite- 1-1/8 ID	Х	Х
	04029-03	Wing Nut, 3/8-16	Х	Χ	48	45329	Idler Pivot Support	Х	Х
-	461583	Belt Cover (Incl. Decals)	Х		49	43277	Spacer	Х	Х
	46848	Belt Cover (Incl. Decals		Х	50	46748	Idler Arm (Incl. 38 & 47)	Х	Х
	04020-09	Nut, 5/8-11 Hex Head	Х	Х	51	44078	J-Rod, Drive Idler	Х	Х
	43592	Spacer, Cutter Blade	Х	Х	52	482245	Spring, Chute Return	Х	Х
9 4	48926	Tapered Hub, 1.125 Bore	Х	X	53	461663	Spindle Assembly	Х	Х
10	04001-172	Bolt, 1/4-20 x 1" Hex Head Grade 8	Х	Χ	54	43589	Shaft, Cutter Spindle	Х	Χ
11 4	482745	Pulley, 6.35 O.D.	Х		55	481024	Seal, 2.00 O.D. x 1.50 Bore	Х	Х
	482747	Pulley, 6.95 O.D.		Χ	56	481022	Bearing Assembly	Х	Х
12 4	48940	Pulley, Double Groove, 6.35/5.75 O.D.	Х		57	48098	Shield, Spindle	Х	Χ
	48966	Pulley, Double Groove, 6.95/5.75 O.D.		Χ	58	48677	Relief Fitting, Cutter Spindle	Х	Х
13 4	48265	Belt, R.H. Blade Drive	Х		59	43664	Spindle Housing	х	Х
	48295	Belt, R.H. Blade Drive		Х	60	43312	Spacer, Outside	Х	Χ
14	48912	Belt, Deck Drive	Х		61	43296	Spacer, Inside	х	Х
	481001	Belt, Deck Drive		Χ	62	481025	Seal, 2.00 O.D. x 1-5/8 Bore	х	Х
15 (	04021-05	Lock Nut,3/8-16 Hex Head	Х	Х	63	43297	Spindle Bushing Bottom	х	Х
16	04004-14	Stud, 3/8-16 x 6-3/4"	Х	Х	64	481035	Nut, 1-1/16-18 UNEF-2B	х	Х
17 (	04019-04	Nut, 3/8-16 Serr. Flange	Х	Х	65	04001-41	Bolt, 5/8-11 x 9-1/2"	х	Х
18 (	04001-46	Bolt. 3/8-16 x 2-1/4"	Х	Х	66	04040-10	Flatwasher, 5/8 (.688 x 1.75 x .134)	х	Х
	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105)	Х	X	67	482879	Cutter Blade, 21" Standard	x	
	482416	Pulley, Belt Guide	Х			482880	Cutter Blade, 24" Standard		Х
	04017-16	Capscrew, 5/16-18 x 3/4 Ser. Flg. HH		X	68	04063-08	Key, 1/4 x 1/4 x 2"	х	Х
	04021-09	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	Х		69	04066-01	Quick Pin	х	Х
	421355	Idler Pulley Support	Х	X	70	45944	Shaft, Roller	х	Х
		Bolt, Hex Head 5/16-18 x 4-1/4"	Х	X	71	482295	Guide, Roller	x	Х
	04019-03	Nut, 5/16-18 Ser. Flg. Hex Hd.	Х	X	72	48307	Wheel Assy., Caster	x	X
	482744	Pulley, 5.75	Х	X	73	481774	Tire Only, Caster Wheel	X	Х
	04019-06	Nut, 1/2-13 Ser. Flg. Hex Hd.	X	X		481773	Inner Tube Only, Caster Wheel	x	Х
	04017-37	Capscrew, 1/2-13 x 1-1/4 Ser. Flg.	X	X	74	481772	Rim Pair, Caster Wheel	x	Х
	04017-37	Nut, 3/8-16 Elastic Stop	X	X	75	481770	Retainer, Caster Wheel	x	X
	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105)		X	76	48114-03	Grease Fitting, 45 Deg. 1/4-28	x	X
	48181	Pulley		X	77	481768	Hub Assy. W/Bolts, Caster Wheel	x	X
	04041-12	Flatwasher, 3/8 (.375 x 1.50 x .060)	X	X	78	481771	Tapered Hex Nut, 5/16-18	x	X
	43077	Spacer (.373 x 1.30 x .000)	X	X	79	481769	Roller Bearing, Caster Wheel	x	X
	43077 46081	Idler Arm (Incl. 37 & 38)		X X	80	46079	Caster Wheel Assembly	×	X
		Bolt, 3/8-16 x 2-1/4"	X		81	04001-37	Bolt, 1/2-13 x 5-1/2" Hex Head	X	X
	04001-46 45037	*	X	X	82	04001-37	Nut, 1/2-13 x 3-1/2 Hex Head Nut, 1/2-13 Elastic Stop	×	X
	45037 48100-05	Idler Pivot	X	X	83	43022	Sleeve, Caster Wheel Bearing	l	
		Bushing, Bronze Oilite-3/4 ID	X	X		45006	Caster Yoke	X	X
	48114-04	Grease Fitting, Str. 1/4-28 Self Tap.		X	84	43037-01	Spacer, Caster Yoke 1/2"	X	X
	04041-08	Flatwasher, 3/4 ( .776 x 1.25 x .059)		X	85		•	X	X
		Flatwasher, 3/4 ( .776 x 1.25 x .035)		X	86	48100-01	Bushing, 7/8 x 1" Flanged	X	Х
	04050-02	Retaining Ring, .75 EXT 'E'		Х	87	423792	Baffle, Custom Cut 61A	Х	
	43028	J-Rod Idler Pulley	Х		60	423795	Baffle, Custom Cut 72A		Х
,	44078	J-Rod Idler Pulley		Χ	88	04003-23	Bolt, Carriage 3/8-16 x 1"	X	Х
		Bolt, 5/16-18 x 1-1/2" Hex Head Gr 8		Χ	89	04021-22	Nut, Elastic Stop 5/16-18 Grade 8	X	Х

### **SCAG**






### **ENGINE DECK**

Ref. No.	Part Number	Description	Ref. No.	Part Number	Description
No.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35A 36 37 38 39 40 41 42	04003-01 423308 04029-01 48015 42392 48099 48292 481556 46846 48309 48308 421239 04010-10 04020-02 48205 04003-12 42377 421522 04019-03 04031-09 481776 04001-12 482352 442534 45586 48030-09 04040-14 04001-72 43041 48516 04021-07 04017-42 04019-05 48769 04030-06 04020-07 421289 04001-59 04019-02 04017-16 48461 48461-02 48461-03	Carriage Bolt, 1/4-20 x 6" Battery Box Nut, Wing 1/4-20 Battery Battery Cover Insulation, Battery Cover Pad, Fuel Tank Strap Cap, Fuel Tank Fuel Tank Assy. (Includes items 10 - 11) Bushing, Fuel Tank Valve Fuel Shut Off Valve Strap, Fuel Tank Phil RDHD Machine Screw 1/4-20 x 2" Hex Nut, 1/4-20 Pad, Fuel Tank Support Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" Support, Fuel Tank Bracket, Fuel Tank Support Serr. Fl. Hex Nut 5/16-18 Lockwasher, 5/16 Int. Tooth Engine, 23 HP Kohler CV, (Spec PS-75523) Hex Head CPSCR, 5/16-18 x 1-3/4" Oil Drain Extension Plate, Backing Engine Deck Wire Loom, 50 I.D. Washer, 1/4 (.312 x .750 x .065) Bolt, Hex Head 1/2-13 x 2" Sleeve, Shock Absorber Mount Shock Absorber Hex Locknut, Elastic Stop 1/2-13 Serr. Fl. Hex Nut, 7/16-14 Motor - White (Includes item 52) Lockwasher, 1/2" Nut, 1/2-13 Anchor, Brake Bolt, Hex Head 1/4-20 x 1-1/4" Serr. Fl. Hex Nut, 1/4-20 Serr. Fl. Hex Nut, 1/4-20 Serr. Fl. Hex Nut, 1/4-20 Serr. Fl. Hex Assembly (Incl. 41-44) Brake Pads- Pair Springs - Pair	54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	04063-08 04012-04 48792 461397 04041-28 04030-05 04012-01 422533 481716 481641 04001-12 04063-12 48581 43117 04050-06 48854 46370 48102 43063 46327 45037 48100-05 04041-08\$ 04040-12 04001-62 48929 04019-04 04001-62 48929 04019-04 04001-47 04015-03 04030-06 04041-04 481100 421520 04001-21 04001-21 04001-21 04003-02 421523 421521 421705	Key, 1/4 x 1/4 x 2" Hex Socket Set Screw, 5/16-18 x 3/8" Pulley, Engine Pump Drive (Incl. 55) Clutch, Electric (Ogura) Flatwasher, 7/16 (.469 x 1.75 x .25) Lockwasher, 7/16" Bolt, Hex Head 7/16-20 x 2.75" Hex Locknut, Elastic Stop 5/16-18 Backing Plate, Clutch Stop Rubber Pad, Clutch Stop Heatshield, Muffler Bolt, Hex Head 5/16-18 x 1-3/4" Key, Woodruff 3/16 x 5/8" Pulley, Pump Input Sleeve, Idler Ring, Retaining, 1-9/16 Internal Belt, Pump Drive Pulley, Idler-Traction Drive (Incl. 68,69,72) Bearing, Idler Pulley Spacer, Idler Pump Idler Arm (includes items 76, 79) Idler Pivot Base Bushing, Oillube Flatwasher, 3/4" Ring, Retaining, 3/4" Ext. "E" Grease Fitting Hex Nut, Jam 3/8-16 Bolt, Hex Head 3/8-16 x 3-1/4" Spring, Pump Drive Idler Serr. Fl. Hex Nut, 3/8-16 Cotter Pin, 5/32 x 1.50" Bolt, Hex Head 3/8-16 x 5" Socket Head CPSCR, 1/2-13 x 1-1/4" Lockwasher, 1/2" Flatwasher, 1/2 (.516 x .938 x .105) Pump, Sundstrand Bracket, Oil Tank Support Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1-3/4" Washer 2" OD, 3/8 ID, 16 Ga. Carriage Bolt, 1/4-20 x 3/4" Guard, Pulley Gusset, Battery Box Support, Battery Box
41 42 43 44 45 46	48461-02 48461-03 48461-04 48461-05 46929 48513	Brake Pads- Pair Springs - Pair Actuating Arm, Incl. Pin & Clip) Clip Hub Assembly (Includes item 50) Brake Drum	95 96 97 98 99 100	421521 421705 04003-04 48030-10 48661 48058	Gusset, Battery Box Support, Battery Box Carrage Bolt, 5/16-18 x 1" Wire Loom, .75" I.D. Rubber Pad Fuel Hose, Order by the inch
47 48 49 50 51 52 53	48933 48933-02 48416-04 04008-03 04028-01 48680 43261	Rim and Tire Assembly (Includes items 48, 49) Tire 20 x 10 x 10, 4 Ply Rim Only Bolt, Hub Wheel Nut Castle Nut, 1.0-20 UNEF Spacer, Clutch	101 102 103	48059-01 04001-52 04021-08	Clamp, Fuel Hose Bolt, 1/2-13 x 2.50" Nut, 1/4-20 Elastic Stop



#### **UPPER HYDRAULICS**



SGB027




#### **UPPER HYDRAULICS**

1 48711 Tank, Hydraulic 2 481164 Cap, Hydraulic Tank 3 48634 Hose, Pump to Oil Cooler 4 48942 Hose, Oil Cooler to Tank 5 48136-04 Clamp, Hose 6 48936-01 Coupling, Flare Swivel 7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank 20 481507 Filler Neck Insert	
2 481164 Cap, Hydraulic Tank 3 48634 Hose, Pump to Oil Cooler 4 48942 Hose, Oil Cooler to Tank 5 48136-04 Clamp, Hose 6 48936-01 Coupling, Flare Swivel 7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
3 48634 Hose, Pump to Oil Cooler 4 48942 Hose, Oil Cooler to Tank 5 48136-04 Clamp, Hose 6 48936-01 Coupling, Flare Swivel 7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
4       48942       Hose, Oil Cooler to Tank         5       48136-04       Clamp, Hose         6       48936-01       Coupling, Flare Swivel         7       48572-05       Tube, Union         8       48645       Oil Cooler Assembly         9       04003-12       Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4"         10       421279       Bracket, Oil Cooler         11       48350-05       Elbow, 90 Degrees         12       48603-02       O-Ring         13       48936-02       Coupling Flare Swivel         14       04019-03       Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18         15       421280       Brace, L.H. Cooler Support         16       421281       Brace, R.H. Cooler Support         17       04021-08       Elastic Stop Nut, 1/4-20         18       04017-05       Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4"         19       421288       Strap, Oil Tank	
5 48136-04 Clamp, Hose 6 48936-01 Coupling, Flare Swivel 7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
6 48936-01 Coupling, Flare Swivel 7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
7 48572-05 Tube, Union 8 48645 Oil Cooler Assembly 9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4" 10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
8	
9 04003-12 Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4"  10 421279 Bracket, Oil Cooler  11 48350-05 Elbow, 90 Degrees  12 48603-02 O-Ring  13 48936-02 Coupling Flare Swivel  14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18  15 421280 Brace, L.H. Cooler Support  16 421281 Brace, R.H. Cooler Support  17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20  18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4"  19 421288 Strap, Oil Tank	
10 421279 Bracket, Oil Cooler 11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
11 48350-05 Elbow, 90 Degrees 12 48603-02 O-Ring 13 48936-02 Coupling Flare Swivel 14 04019-03 Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18 15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
12	
13	
14       04019-03       Serr. Fl. Hex Head Nut, 5/16-18         15       421280       Brace, L.H. Cooler Support         16       421281       Brace, R.H. Cooler Support         17       04021-08       Elastic Stop Nut, 1/4-20         18       04017-05       Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4"         19       421288       Strap, Oil Tank	
15 421280 Brace, L.H. Cooler Support 16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
16 421281 Brace, R.H. Cooler Support 17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
17 04021-08 Elastic Stop Nut, 1/4-20 18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
18 04017-05 Serr. Fl. Hex Head CPSCR, 1/4-20 x 3/4" 19 421288 Strap, Oil Tank	
19 421288 Strap, Oil Tank	
20 481507 Filler Neck Insert	
21 48482 Hose, 1/4" Pushlock, Order by the inch	
22 48059-01 Clamp	
23 48309 Bushing	
24 48939 90 Degree Elbow	



### LOWER HYDRAULICS






### LOWER HYDRAULICS

	Part	
No.	Number	Description
1	04017-04	Capscrew, 1/4-20 x1/2 Serr. Fl. Hex Head
2	48462-02	Filter Head
3	48758	Filter, Spin-On Lube
4	48991	Hose Assembly
5	48688	Hose Assembly
6	48350-03	Elbow, 90 Degrees
7	04062-01	Hairpin Cotter
8	44088	Lever, Dump Valve
9	48353-02	Connector, Flare Swivel with Hose Barb
10	48136-04	Hose Clamp
11	48482	Hose, 1/4 Pushlock, Order by the inch
12	48482	Hose, 1/4 Pushlock, Order by the inch
13	48059-01	Hose Clamp
14	48935-01	Tee Union, Pushlock Hose
15	48482	Hose, 1/4 Pushlock, Order by the inch
16	48853	Hose, Dump Valve
17	48350-05	Elbow, 90 Deg.
18	48856	Inlet Hose, 3/4" ID
19	48937-01	Tee, 1/2" Run
20	48905	Motor Hose
21	48634	Hose, Pump To Oil Cooler
22	48936-01	Coupling, Flare Swivel
23	48936-02	Coupling, Flare Swivel With Barb
24	48572-06	Tube Union
25	48938-01	O-Ring Bushing
26	48603-02	O-Ring
27	48603-03	O-Ring
28	48603-04	O-Ring
29	48571-03	Cap
30	48810-02	Tee, JIC to O-Ring
31	48602	Hose, Order by the inch
32	48911-01	Compression Fitting
33	48350-12	Elbow, 90 Deg.

### CONTROL LINKAGE






#### **CONTROL LINKAGE**

Ref.	Part	
No.	Number	Description
1	46328	Control Linkage, Bellcrank (Includes 30, 31)
2	04040-15	Flatwasher, 5/16 (.375 x .875 x .083)
3	04001-13	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 2-3/4"
4	04001-19	Bolt, Hex Head 3/8-16 x 1"
5	04040-05	Flatwasher, 3/8 (.406 x .812 x .065)
6	43212	Sleeve, Pump Control Link
7	42658	Link, Speed Control
8	04021-05	Hex Locknut, 3/8-16
9	45485	Control Arm, Pump
10	04003-05	Carrage Bolt,RH SH SQNK 3/8-16 x 1-1/2"
11	04041-07	Flatwasher, 3/8 (.391 x .938 x .105)
12	48464	Rod End, RH Female THD 3/8-24
13	04021-09	Hex Locknut, Elastic Stop 3/8-16
14	04020-14	Hex Nut, 3/8-24
15	44044	Control Rod
16	48512	Bolt Hex Head, 3/8-24 x 6-3/4"
17	43257	Bushing, Spring Keeper
18	48463	Spring, Neutral Return
19	421148	Retainer, Neutral Spring
20	04003-04	Carrage Bolt, 5/16-18 x 1"
21	04019-03	Serr. Fl. Hex Nut 5/16-18
22	**	Number Not Used
23	04001-59	Bolt, Hex Head 1/4-20 x 1-1/4"
24	04021-08	Hex Locknut, Elastic Stop 1/4-20
25	04021-10	Hex Locknut, Elastic Stop 5/16-18
26	43110	Sleeve, Control Arm
27	04061-02	Cotter Pin, 3/32 x .75"
28	48343-04	Clevis, Pump Control
29	04064-02	Pin, Clevis 3/8"
30	48114-05	Greese Fitting, 1/4-28 Self Tap
31	48100-04	Bushing, Bronze



#### INSTRUMENT PANEL AND ELECTRICAL COMPONENTS






#### **INSTRUMENT PANEL AND ELECTRICAL COMPONENTS**

	Part Number	Description
1	461360	Instrument Panel (includes Decal)
2	48298	Blade Fuse, 20 amp.
3	482289	Decal, Instrument Panel
4	48023	Hour Meter (includes Bracket and Hardware A, B, C)
Α	*	Hour Meter Bracket
В	*	Lockwasher, #10 Ext. Tooth
С	*	Hex Nut, 10-24
5	481755	Ammeter (includes Bracket and Hardware D, E, F)
D	*	Ammeter Bracket
E	*	Lockwasher, #10 Int. Tooth
F	*	Hex Nut, #10-32
6	04010-11	Phillips Rd. Head Screw, #10-32 x 1-1/2"
7	42413	Bracket, Fuse Holder
8	04021-01	Elastic Stop Nut, #10-32
9	04003-12	Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4"
10	04010-01	Phillips Washer Head Screw, #10-32 x .50"
11	48798	Keyswitch
12	*	Lockwasher, 5/8 Int. Tooth
13	*	Nut, Special 5/8-32
14	48017-02	Ignition Key and Ring Assy.
15	482315	Choke Control
16	48879	Throttle Control
17	04031-01	Lockwasher, #10 Ext. Tooth
18	04020-01	Hex Nut, #10-32
19	481687	Switch, PTO
20	481275	Wire Harness With Relay
21	04019-03	Serr. Fl. HH Nut, 5/16-18
22	482700	Battery (Not sold through Scag)
23	04001-44	Bolt, Hex head 1/4-20 x 1/2"
24	04020-02	Hex Nut 1/4-20
25	481683	Wire Harness, STHM
26	04031-09	Lockwasher 5/16 Int. Tooth
27	481776	Engine, 23 HP Kohler CV(Spec PS-75523)
28	481474	Switch, Parking Brake
29	481476	Switch, Foot Safety
30	461397	Clutch, Electric
31	04003-12	Carriage Bolt, 5/16-18 x 3/4"
32	48030-09	Wireloom
33	04021-10	Locknut, Elastic Stop 5/16-18
34	48029-15	Battery Cable, 36" Black
35	48029-13	Battery Cable, 25" Red



#### RIDER FRAME ASSEMBLY






### RIDER FRAME ASSEMBLY

Ref. No.	Part Number	Description	Ref. No.	Part Number	Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	46715 48100-01 04050-03 04021-10 04040-15 46029 48159 04001-12 482119 482111 482108 482107 04019-03 46570 04003-05 04003-05 04003-03 421342 424282 04019-04 42026 04001-83 42366 04050-05 48100-02 45008 04001-32 *  45035 04021-13 04001-40 43020-01 481897 481896 481895	Steering Frame (includes Bshgs and Fittings) Bronze Bushing, 7/8 ID x 1.0 Flanged Retaining Ring, 7/8 external Hex Nut, Elastic Stop 5/16-18 Flat Washer, 5/16 (3/8 x 7/8 x 13 ga.) Steering Handle (includes item 7) Grip Bolt, Hex Hd., 5/16-18 x 1-3/4" Seat Assy. (includes items 10 thru 13,54) Cushion Assembly Arm Pad - R.H. Seat Back Cushion Arm Pad - L.H. Serr. Fl. HH. Nut, 5/16-18 Seat Adjuster Track Bolt, RDHD Carr. 3/8-16 x 1-1/2 (52" & 61") Bolt, RDHD Carr. 3/8-16 x 2.0" (72") Seat Plate Ballast, Seat Mount (72" cutter deck only) Serr Fl. Hex Nut, 3/8-16 Seat Spring Bolt, Hex Hd., 7-16-14 x 3-1/2" Reinforcement, Seat Spring Retaining Ring, 1-1/8" external Bushing, Oilite - 1-1/8 ID x 1.0 Flanged Rear Wheel Pivot Bolt, Hex Hd., 3/8-16 x 1-1/4" Hex Jam Nut, 3/8-24 Lock Washer, 3/8 Internal Tooth Rear Wheel Yoke Hex Elastic Stop Nut, 5/8-11 Bolt, Hex Hd. 5/8-11 x 9" Spacer, Rear Wheel, short Seal, Grease Bearing Cone Bearing Cone	36 37 37A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	481894 48005 481893 43021 43020-02 48828 45606 48114-04 04021-11 04010-17 04019-02 481056 04021-08 481476 04001-02 45009 04050-02 48100-06 45502 04010-22 04010-22 04041-08 45506 04065-01 48100-03 45488 45256 04001-37 48208 48100-04 04040-13 44028 04021-07 482109 482110	Rim Only Rear Wheel Assy. (includes items 33-36, 37A) Tire Only Sleeve, Rear Wheel Spacer, Rear Wheel Cable, Steering (includes Hardware) Pedal, Foot Safety Switch Grease Fitting Hex Elastic Stop Nut, 7/16-14 Screw, Phillips flat hd #10-32 x 3/4" Serr. Fl. Hex Nut, 1/4-20 Spring, Foot Safety Switch Hex Nut, Elastic Stop Lock, 1/4-20 Switch, Foot Safety Bolt, Hex Hd., 1/4-20 x 1-3/4" Steering Shaft Retaining Ring 3/4 Ext. "E" Bushing, Oilite - 3/4 ID x 1.0 Foot Pedal Screw w/washer, 1/4-20 x .75" Flat Washer, 3/4 x 1-1/4 x 16 Ga. Foot Pedal Arm Pin, Drive Lock 3/16 x 1-1/4" Bushing, Oilite - 3/4 x .50 Flanged Sulky Mtg. Brkt. L.H. Sulky Mtg. Brkt. R.H. Bolt, Hex Hd., 1/2-13 x 5-1/2" Pulley, Winch Cable Bushing, Oillube - 1/2 ID x .56 Flat Washer, 1/2 (.562 x 1.375 x .109) Retainer, Winch Cable Hex Elastic Stop Nut, 1/2-13 Arm Rest Bracket, Left Hand Arm Rest Bracket, Right Hand



### **BRAKE LINKAGE**






### **BRAKE LINKAGE**


Ref.	Part	
No.	Number	Description
1	04019-04	Serr. Fl. HH Nut, 3/8-16
2	04021-05	Hex Locknut, 3/8-16
3	43032	Swivel
4	04062-01	Hairpin Cotter (.094 x 1.62)
5	04001-32	Hex Head Bolt, 3/8-16 x 1-1/4"
6	43212	Sleeve, Hydro Linkage
7	421338	Link, Cam
8	48342	Grip, Parking Brake
9	45504	Handle, Parking Brake
10	04041-07	Flat Washer, 3/8 (.391 x .938 x .105)
11	04021-09	Hex Nut, Elastic Stop 3/8-16
12	04003-11	Carriage Bolt, 3/8-16 x 1-1/4"
13	04001-21	Hex Head Bolt, 3/8-16 x 1-3/4"
14	421339	Lever, Brake
15	04020-12	Hex Jam Nut, 3/8-16
16	43260	Washer, Neutral Lock
17	04017-27	Serr. Fl. HH CPSCR, 3/8-16 x 1"
18	45647	Bracket, Neutral Lock
19	44085	Rod, Neutral Lock
20	48881	Cable Assembly, Parking Brake R.H.
21	48880	Cable Assembly, Parking Brake L.H.
22	48045	Cable Winch
23	04070-03	Eye Bolt, 3/8-16 R.H.
24	04020-04	Hex Nut, 3/8-16



### **ELECTRICAL WIRING HARNESS** 481683




### WIRE HARNESS WITH RELAY PART NO. 481275





### WINCH LIFT SYSTEM



Ref. No.	Part Number	Description	Ref. No.	Part Number	Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	48043 204803 404409 205167 205055 404166 204363 42127 48045 04021-03 304753 203161 204803	Winch Assembly (Incl. 1-7, 11-13, 15-23) Locknut, 7/16-14 Ratchet Pawl Ratchet Bolt Flatwasher Ratchet Spacer Ratchet Spring Cable Guide Winch Cable Assembly Hex Locknut, 1/4-28 Winch Reel Reel Shaft Hex Locknut. 3/8-16	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	48044 205015 204364 208328 404163 404164 204362 204012 205116 304758 04017-27 04019-04	Winch Handle Handle Nut Handle Spring Shaft Bushing Pressure Washer Ratchet Wheel Pressure Plate Shaft Bushing E-Ring Drive Shaft Serr. Flg. HH Capscrew, 3/8-16 x 1" Serr. Flg. HH Nut, 3/8-16

#### REPLACEMENT DECALS & INFORMATION


### Heavy-Duty Commercial









2, 2a, 2b









# Advantage

9 10, 11 12

Ref. No.	Part Number	Description	Ref. No.	Part Number	Description
1 2 2a 2b 3 4 5	481971 48314 48968 48825 482285 482286 48656	Decal, Heavy Duty Commercial Decal, Scag Logo ( Cutter Deck) Decal, Scag Logo (Battery Box Front) Decal, Scag Logo Seat Back Decal, Danger-Spinning Blades Decal, Warning-Rotating Blades Decal, Patent	6 7 8 9 10 11	482289 481039 48993 48404 481955 481956 482817	Decal, Instrument Panel Decal, Warning-Belt Cover Decal, Dump Valve Decal, Metalcraft-Made In USA Decal, 61 Advantage Decal, 72 Advantage Decal, Height of Cut

#### LIMITED WARRANTY - COMMERCIAL EQUIPMENT

Any part of the Scag commercial mower manufactured by Scag Power Equipment and found, in the reasonable judgment of Scag, to be defective in materials or workmanship, will be repaired or replaced by an Authorized Scag Service Dealer without charge for parts and labor. This warranty is limited to the original purchaser and is not transferable. Proof of purchase will be required by the dealer to substantiate any warranty claims. All warranty work must be performed by an Authorized Scag Service Dealer.

This warranty is limited to the following specified periods from the date of the original retail purchase for defects in materials or workmanship:

- \* Wear items including drive belts, blades, hydraulic hoses and tires are warranted for ninety (90) days.
- \* Batteries are covered for ninety (90) days.
- \* Frame and structural components including oil reservoir, fittings, and oil coolers are warranted for 2 years (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year).
- \* Cutter decks are warranted against cracking for a period of three (3) years. (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd and 3rd year) The repair or replacement of the cutter deck will be at the option of Scag Power Equipment. We reserve the right to request components for evaluation. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- \* Engines and electric starters are covered by the engine manufacturer's warranty period.
- \* Major drive system components are warranted for two (2) years by Scag Power Equipment. (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year) (Two year warranty exclude fittings, hoses, drive belts). The repair or replacement of the hydraulic pump or hydraulic motor will be at the option of Scag Power Equipment. This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual.
- \* Electric clutches have a Limited Warranty for 2 year (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd year).
- \* Cutter Spindle Assemblies 46631 have a Limited Warranty for three years (Parts and labor 1st year; Parts only 2nd and 3rd year).
- \* Any Scag product used for rental purposes is covered by a 90 day warranty.

The Scag mower, including any defective part must be returned to an Authorized Scag Service Dealer within the warranty period. The expense of delivering the mower to the dealer for warranty work and the expense of returning it to the owner after repair will be paid for by the owner. Scag's responsibility is limited to making the required repairs and no claim of breach of warranty shall be cause for cancellation or rescission of the contract of sale of any Scag mower.

This warranty does not cover any mower that has been subject to misuse, neglect, negligence, or accident, or that has been operated in any way contrary to the operating instructions as specified in the Operator's Manual. The warranty does not apply to any damage to the mower that is the result of improper maintenance, or to any mower or parts that have not been assembled or installed as specified in the Operator's Manual and Assembly Manual. The warranty does not cover any mower that has been altered or modified, changing performance or durability. In addition, the warranty does not extend to repairs made necessary by normal wear, or by the use of parts or accessories which, in the reasonable judgment of Scag, are either incompatible with the Scag mower or adversely affect its operation, performance or durability.

Scag Power Equipment reserves the right to change or improve the design of any mower without assuming any obligation to modify any mower previously manufactured. All other implied warranties are limited in duration to the two (2) year warranty period or ninety (90) days for mowers used for rental purpose. Accordingly, any such implied warranties including merchantability, fitness for a particular purpose, or otherwise, are disclaimed in their entirety after the expiration of the appropriate two year or ninety day warranty period. Scag's obligation under this warranty is strictly and exclusively limited to the repair or replacement of defective parts and Scag does not assume or authorize anyone to assume for them any other obligation. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Scag assumes no responsibility for incidental, consequential or other damages including, but not limited to, expense for gasoline, expense of delivering the mower to an Authorized Scag Service Dealer and expense of returning it to the owner, mechanic's travel time, telephone or telegram charges, rental of a like product during the time warranty repairs are being performed, travel, loss or damage to personal property, loss of revenue, loss of use of the mower, loss of time or inconvenience. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

### **GARANTÍA LIMITADA - EQUIPO COMERCIAL**

Toda pieza del cortacésped comercial Scag fabricada por Scag Power Equipment que, según criterio razonable de Scag, presente materiales o mano de obra defectuosos será reparada o reemplazada por un distribuidor autorizado Scag sin cargo por las piezas ni mano de obra. Esta garantía se limita al comprador original y no es transferible. Para acceder a cualquier reclamo de garantía, el distribuidor requerirá el comprobante de compra. Todo trabajo bajo garantía debe realizarlo un distribuidor autorizado Scag.

Con respecto a materiales o mano de obra defectuosos, esta garantía se limita a los siguientes períodos especificados a partir de la fecha de compra original:

- \* Los artículos desgastables, incluyendo correas de transmisión, cuchillas, mangueras hidráulicas y llantas, están garantizados por noventa (90) días.
- \* Las baterías están garantizadas por noventa (90) días.
- \* El bastidor y los componentes estructurales, incluyendo el depósito de aceite, las conexiones y los enfriadores de aceite, tienen una garantía de 2 años (piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año)
- \* Las plataformas de corte están garantizadas contra grietas por un período de tres (3) años. (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo y tercer año) La reparación o el reemplazo de la plataforma de corte estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Nos reservamos el derecho de solicitar componentes para su evaluación. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- \* Los motores eléctricos y los arrancadores están cubiertos por el período de garantía del fabricante del motor.
- \* Los componentes principales del sistema de transmisión están garantizados por Scag Power Equipment por dos (2) años. (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año) (La garantía de dos años no incluye las conexiones, las mangueras, ni las correas de transmisión) La reparación o el reemplazo de la bomba hidráulica o el motor hidráulico estarán sujetos a discreción de Scag Power Equipment. Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador.
- \* Los embragues eléctricos tienen una Garantía limitada de 2 años (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo año)
- \* Los ensambles del eje de la plataforma de corte 46631 tienen una Garantía limitada de 3 años (Piezas y mano de obra, primer año; piezas solamente, segundo y tercer año)
- \* Cualquier producto Scag que se utilice para alquiler está cubierto por una garantía de 90 días.

El cortacésped Scag, incluida cualquier pieza defectuosa, debe ser llevado a un distribuidor autorizado de Scag dentro del período de garantía. Los gastos incurridos en la entrega del cortacésped al distribuidor para que se realice el trabajo bajo garantía, así como los gastos de devolución del cortacésped al propietario después de la reparación, estarán a cargo del propietario. La responsabilidad de Scag se limita a la realización de las reparaciones requeridas y ninguna reclamación por incumplimiento de las obligaciones de garantía será causa de cancelación o revocación del contrato de venta del cortacésped Scag.

Esta garantía no cubre ningún cortacésped que haya sido sometido a uso indebido, descuido, negligencia o accidente, o que se haya operado de manera distinta a la especificada en el manual del operador. La garantía no será de aplicación en ningún caso de daño ocasionado al cortacésped como consecuencia de mantenimiento inadecuado o a cualquier cortacésped o piezas que no se hayan ensamblado o instalado de acuerdo con las especificaciones del manual del operador o el manual de montaje. La garantía no cubre ningún cortacésped que haya sufrido alteraciones o modificaciones que hayan afectado su funcionamiento o durabilidad. Asimismo, la garantía no se extiende a reparaciones necesarias por el desgaste normal o por el uso de piezas o accesorios que, según criterio razonable de Scag, sean incompatibles con el cortacésped Scag o afecten la operación, funcionamiento o durabilidad de éste.

Scag Power Equipment se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño de cualquier cortacésped sin tener por ello obligación alguna de modificar cualquier cortacésped fabricado con anterioridad. Cualquier otra garantía implícita se limita a un período de garantía de dos (2) años o noventa (90) días en el caso de cortacéspedes destinados a alquiler. Por consiguiente, se rechaza en su totalidad cualquier garantía implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad, adecuación para un fin determinado, o de otro tipo, después de la finalización del correspondiente período de garantía de dos años o noventa días. La obligación de Scag en virtud de la presente garantía se limita estricta y exclusivamente a la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas, y Scag no asume ni autoriza a ningún otro a asumir en su lugar ninguna otra obligación. La limitación antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la limitación del período de validez de una garantía implícita.

Scag no asume responsabilidad alguna por daños incidentales, consecuentes ni de cualquier otro tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, gasto de gasolina, gasto de entrega del cortacésped a un distribuidor autorizado Scag y gasto de su devolución al propietario, tiempo de viaje del mecánico, cargos por comunicaciones telefónicas o telegramas, alquiler de un producto similar durante el período en que se llevan a cabo las reparaciones bajo garantía, viajes, pérdida o daño de bienes personales, lucro cesante, daños ocasionados por la pérdida del uso del cortacésped, daños por la pérdida de tiempo o cualquier otro inconveniente. La limitación o exclusión antes mencionada no será de aplicación en aquellos estados en los que no esté permitida la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión ya mencionadas pueden no aplicarse a su caso. La presente garantía le otorga derechos legales específicos, aparte de los derechos de los que usted goza, según el estado.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

ASY MS, A18MS PLATAFORMAS DE CORTE

amortiguador neumático para flotación de la plataforma Diseño delantero con rodillos amortiguadores del corte rasante y

Acero calibre 10 con faldón calibre 7 (3/16")

(mo 0.181) "d.17" (mo 0.2d1) " 0.10

Ajustable desde 1-3/4" a 5-1/4" en incrementos de 1/4"

Grosor 0.197, borde cepillado, material Marbain<sup>TM</sup> resistente al desgaste

SM61A: Tres (3) cuchillas de corte de 21"

SM72A: Tres (3) cuchillas de corte de 24"

Embrague eléctrico de freno de cuchilla con interruptor de panel de Accionamiento de las cuchillas:

instrumentos

Cabrestante manual patentado con freno/embrague automático, cable de Sistema de elevación:

acero inoxidable

Abertura de descarga extra ancha de 11.5", 13.75" con tolva articulada

partidos, rodamientos de rodillos, con retiro rápido del pin Flotación de la banda de rodadura suave de 9 x 3.5, tubos interiores, aros

Cuerpo fundido, rodamiento de rodillos cónicos, bajo mantenimiento con

conexión de grasa en la parte superior y cabezal móvil de alivio de

De hierro fundido con cubos cónicos de fácil desmontaje exceso de grasa

Sección B, de Kevlar Correas de la plataforma de corte:

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Acolchado de espuma, ajuste de palanca hacia adelante y hacia atrás,

cou descanso de brazos acolchado

### ARTÍCULOS/ACCESORIOS OPCIONALES

Recogedor de césped de vacío GCV/HD-44/6 con motor de 6 HP, Recogedor de césped:

capacidad de 44 galones, cubierta de plástico duro, montado en

barachoques posterior

requiere cambio ni retiro de cuchilla. Se instala y retira en el campo. La placa de acero se ajusta sobre la abertura de descarga. No se

El elevador se monta al lado del conjunto del bastidor de soporte para Elevador eléctrico de plataforma:

elevar y bajar la plataforma con un interruptor.

**ASTMS** 

1300 lbs. 1000 lbs.

"6.18

43.0"

"0.48

"0.47

"0.18 "0.02

142.0"

"0.811

Acero calibre 12 con retén de caucho. Sujetavasos:

DIMENSIONES APROXIMADAS

Longifud con el recogedor de césped: :bujigno\_

Equipo mezclador de paja:

:ofn9isA

Poleas:

:sə[∃

Ruedas locas:

Abertura de descarga:

Cuchillas de corte:

Ancho de corte:

Construcción:

:odi I

Ajuste de altura de corte:

Ancho: Ancho de alineación:

Altura Ancho con recogedor de césped GCV: Ancho (con la tolva de descarga arriba):

Altura con recogedor de césped GCV:

Peso con recogedor de césped GCV:

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso Fecha de publicación: Agosto, 2003

1250 lbs.

.sdl 039

"6.18

43.0"

"0.07

"0.63 "0.07

"0.02

137.0"

113.0"

A19MS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kohler 23 HP Pro Series (Espec. PS-75523) Industrial de servicio pesado/Comercial

C<sub>1</sub>S2S

12 amp

23HP @ 3600 RPM

4 ciclos, gasolina, dos cilindros, motor de eje vertical

23HP = 674 cc

2 camisas de hierro fundido

Controlador tipo mecánico con control de velocidad variable fijado

Elemento doble de gran capacidad, criba de césped tipo picador en 3600 RPM (±50 RPM), vacío fijado en 1900 RPM (±100 RPM)

Silenciador de tubo de escape simple.

Bomba mecánica de combustible con filtro en línea, carburador de

Bomba de aceite Gerotor<sup>TM</sup> de desplazamiento positivo. Capacidad 2.0 chorro fijo con Smart-Choke<sup>TM</sup> y solenoide de corte de combustible

Levantador hidráulico de válvulas estándar cuartos con filtro, enfriador estándar de aceite.

Batería de 12 voltios con alternador, encendido de estado sólido con llave

qe sılısındne

Polietileno sin costuras, 5 galones (19.0 litros)

20x10.0-10 sin cámara neumática, de cuatro capas, borde radial

Frenado integral con sistema de transmisión

Tipo tambor

Bastidor híbrido tractor remolque con pivote estabilizado

Transmisión hidráulica con una bomba de desplazamiento variable y dos

Bomba de desplazamiento variable de hierro fundido #15 con válvula de motores de hierro fundido y alto torque

descarga remota para movimiento sin funcionamiento del motor

Motores de alto torque, hierro fundido, 12 pulgadas cúbicas

Radiador de enfriamiento de servicio pesado, capacidad 13 cuartos, La palanca simple permite el movimiento sin funcionamiento del motor

Of 9b orifiamiento de nylon, fluido SAE 10W30 y filtro de 10

Transmisión hidráulica con pedal simple para control de velocidad hacia

adelante y hacia atrás, velocidades infinitamente variables

Mango de dirección con horquilla tipo avión con cable de acero inoxidable

Apagado de motor por pedal, bloqueo de freno, interruptor de bloqueo de Ejes cónicos de motor de 1-1/4"

Amperímetro, horómetro, llave de encendido, aceleración, fusibles, cuchilla/embrague

estrangulador manual, interruptor de freno y embrague de cuchilla

0 a 5.4 MPH (8.6 Kph) 0 a 6.8 MPH (10.9 Kph)

#### **MOTORES**

Tipo general:

Marca:

:solaboM

Potencia:

:oqiT

Desplazamiento:

:sorbniliO

Controlador:

Grupo de escape: Grupo de toma de aire:

Conjunto de bomba de combustible:

Conjunto de bomba de aceite:

Grupo de válvula:

Arrancador/Sistema eléctrico:

Sistema de carga:

#### PLATAFORMA DEL MOTOR

Tanque de combustible:

Frenos: Ruedas motrices/Llantas:

Freno de estacionamiento:

Bastidor:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

:oqiT

Hidrobomba:

Motores de la rueda motriz:

Grupo de refrigeración de fluido hidráulico: Válvula de descarga:

Control de desplazamiento:

Dirección:

Grupo de seguridad:

Tablero de instrumentos:

Rango de velocidad en reversa: Rango de velocidad hacia adelante:

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso Fecha de publicación: Agosto, 2003



### SOLUCIÓN DE FALLAS

		Ancho de la SCB025
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	smrotstalq al əb otnəims(olA obsido	
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Falla del eje interno	través del ancho de la trayectoria de corte
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Área de montaje del eje doblada	Corte inclinado - Crestas inclinadas a
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Montaje incorrecto del eje	Ancho de la SCB024
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Falla del eje interno	
Reemplace la cuchilla	Cuchilla doblada	Manananaa Mahahahah
Ajuste la inclinación y el nivel	Cuchillas mal montadas, disparejas	Corte lateral Cresta en el centro de la trayectoria de corte
Corte el césped una vez que se seque	Césped mojado	Ancho de la Scenza
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	
nivel Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte	Terreno rugoso	
Se puede tener que reducir la velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte, cambiar la dirección del corte y/o cambiar la inclinación y el	Corte demasiado bajo	
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	cuchillas pegan en la tierra o están cortando muy cerca al terreno
Verifique y ajuste las presiones	Baja presión de las llantas	Raspadoras - las
гогосіом	CAUSA	СОИДІСІОЙ



### SOLUCIÓN DE FALLAS

Revise y ajuste la presión de las llantas Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Ruedas disparejas Plataforma de corte montada incorrectamente	trayectoria de corte SCEBOSS
Revise y ajuste la presión de las llantas	Llantas con presión desequilibrada	Salientes inclinadas a lo ancho de la
		blataforma de corte
velocidad en el terreno, aumentar la altura de la plataforma de corte y/o cambiar la dirección del corte		terreno disparejo - Apariencia baja y alta ondulada, corte volado o perfil irregular
Se puede tener que reducir la	Terreno disparejo	Corte disparejo en
Afile la cuchilla	Cuchilla desafilada	Ancho de la SCB000
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	krea del eje doblada	
Consulte con su distribuidor Scag autorizado	Plataforma de corte montada incorrectamente	
ləvin lə γ nòiɔsnilɔni sl əវsuįA	Demasiado ángulo en la cuchilla (inclinación de la plataforma de corte)	BKWA LELLER LANGA MENLANGA (
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte	volado, o perfil irregular
Monte la cuchilla con el filo hacia el terreno	Cuchilla montada invertida	terreno plano - Apariencia baja y alta ondulada, corte
Reemplace la cuchilla	Levantador de la cuchilla desgastado	Corte disparejo en
гогосіо́и	CAUSA	СОИDICIÓN




### IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LAS CONDICIONES DE CORTE

гогосіом	CAUSA	CONDICIÓN	
Opere el motor a 3600 RPM	Bajas revoluciones (RPM) del motor	Largueros - Corte irregular de césped	
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta	nadeas an Ininhalii	
Corte el césped una vez que se seque	obsjom beqsèD	ananamananamanamana	
Afile las cuchillas	Cuchillas desafiladas, afilado incorrecto		
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte	1, , ) (	
Ajuste la tensión de la correa	Correas patinando	Ancho de la SGB020	
Afile las cuchillas	Cuchillas desafiladas o desgastadas	Vetas - Franjas de césped sin cortar en la	
Afile las cuchillas	Afilado incorrecto de las cuchillas	trayectoria de corte	
Opere el motor a 3600 RPM	Bajas revoluciones (RPM) del motor		
Ajuste la tensión de la correa	Correa patinando	anuare Kramanu Branuana	
Limpie la parte de abajo de la plataforma	Césped acumulado debajo de la plataforma de corte		
Disminuya la velocidad para ajustarse a las condiciones del terreno	Velocidad demasiado alta		
Corte el césped una vez que se seque	obsjom beqsèO	Ancho de la	
Reemplace las cuchillas	Cuchillas dobladas	Ancho de la scenda de corte o scenda	
Aumente el traslape de cada pase	Traslape insuficiente entre pasadas	Vetas - Franjas de césped sin cortar entre trayectorias de corte	
		Ancho de la horbro de la horbro de la horbro de la sianionma la pistalorma atrocab atrocab estonte de contra de cont	




#### LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO




<sup>1.</sup> Realice con más frecuencia estos procedimientos de mantenimiento bajo condiciones extremas de polvo o suciedad.




- Mueva el deflector de corte personalizado a la posición deseada. (Vea las Figuras 15 hasta 17 para la ubicación).
- Vuelva a instalar los accesorios de montaje como se muestra. (Vea las Figuras 15 hasta 17) Apriete los tornillos con un torque de 39 pies-lb.



#### Figura 15. Posición 3" del deflector de corte personalizado



ANANDELA TUERCA ELÁSTICA PLANA DE TOPE PLANA 16.Posición 3-1/2" del deflector de corte



personalizado

Figura 17. Posición 4" del deflector de corte personalizado

A. Posición 3" - el deflector se instala usando el conjunto superior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 15) La plataforma de corte Advantage entregará la mejor calidad de corte en césped muy alto, tieso y difícil de cortar.

- B. Posición 3-1/2" (ajuste de fábrica) el deflector se instala usando el conjunto central de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 16) Para cortes de propósito general, coloque el deflector de corte personalizado en la posición 3-1/2". Esto le da la mejor combinación de desempeño de corte en todos los tipos de césped.
- C. Posición 4" el deflector se instala usando el conjunto inferior de agujeros en el deflector frontal soldado dentro de la plataforma de corte. (Vea la Figura 17) La colocación del deflector en el ajuste de 4" mejorará el corte en otoño (recogida de hojas) y reducirá los "soplos" en la plataforma de corte.

Para ajustar la altura del deflector de corte personalizado:

- L' Coloque la plataforma de corte en posición de transporte.
- Quite los accesorios que aseguran el deflector de corte personalizado a la plataforma de corte. (Vea la Figura 14)

#### -VLON-

La ubicación de los accesorios usados en las ilustraciones es sólo para referencia. La ubicación de los accesorios puede variar de acuerdo con el tamaño de la plataforma de corte.




Figura 14. Deflector de corte personalizado

#### CUCHILLAS DE CORTE



Las cuchillas tienen un borde de corte atilado. Use guantes protectores o forre las cuchillas con material de protección al retirar, afilar e instalar cuchillas.




Figura 13. Afiliado de las cuchillas

 ${
m MO}$  afile las cuchillas más de 1/3 del ancho de la cuchilla. (Vea la Figura 13)

#### -ATON-

Afile la cuchilla con una lima. Si usa una esmeriladora, puede quemar la cuchilla. Revise el balance de la cuchilla. Si las cuchillas están desbalanceadas, puede producirse vibración y desgaste prematuro. Consulte con su distribuidor autorizado Scag para obtener herramientas para balancear cuchillas.

### AJUSTE PER DEFLECTOR DE CORTE PERSONALIZADO

El deflector de corte personalizado está diseñado para entregar un óptimo flujo de aire y un desempeño de corte superior en cualquier tipo de césped. El deflector personalizado puede levantarse o bajarse para personalizar en forma precisa el desempeño de la plataforma para el tipo de césped que se está cortando. El deflector se puede colocar en tres (3) posiciones diferentes para el desempeño óptimo.

Hay tres posiciones para montar la plataforma de corte (Vea la Figura 11) Para cortar en la posición más baja, monte la plataforma de corte en el agujero superior (A) Para cortar en la posición más alta, monte la plataforma en el agujero más bajo (C) El ajuste de la altura de la plataforma de corte dependerá de las condiciones de plataforma de corte dependerá de las condiciones de




Figura 11. Ajuste de la altura de la plataforma de corte

Los espaciadores de la rueda libre también pueden ser reubicados para modificar las alturas de corte y la inclinación de la plataforma (Vea la Figura 12)

Para ajustar los espaciadores de la rueda loca, levante la plataforma y retire el pin y la rueda loca. Reubique los espaciadores según sea necesario, y reemplace la rueda loca, los espaciadores superiores y el pin. Realice los mismos ajustes en la otra rueda loca.

El ajuste de la altura de corte puede realizarse moviendo cualquiera de los cinco espaciadores gruesos de 1/4" en los pernos de montaje de la cuchilla a la parte superior del eje o por debajo del eje.




Figura 12. Reubicación de espaciadores



El ajuste de la altura de corte puede realizarse moviendo cualquiera de los cinco espaciadores más pequeños en los pernos de montaje de la cuchilla a la parte superior del eje o por debajo del eje. Todas las cuchillas deben estar distribuidas por igual (Vea la Figura 10)

La unidad incluye un espaciador en la parte superior del eje y cuatro en la parte inferior (Vea la Figura 10)

Este ajuste no afecta la inclinación de la cuchilla.





Figura 10. Ajuste de cuchillas de corte

#### -ATON-

Para obtener mejores resultados, mantenga la plataforma de corte alta en relación con la plataforma del motor y las cuchillas abajo en la plataforma de corte; es decir, 4 ó 5 espaciadores debajo del eje.

Puede obtenerse un rango adicional a la altura de corte reubicando la plataforma de corte en relación con la plataforma del motor. Este ajuste también afecta la inclinación de la plataforma.

Ajuste la tensión apretando o aflojando la tuerca del perno tipo J.



### Figura 9. Ajuste de la tensión de la correa de la cuchilla

4. Coloque las cubiertas de la correa.

#### ALINEACIÓN DE LA CORREA

La alineación de la correa es importante para el desempeño apropiado de su cortacésped Scag. Si experimenta un frecuente desgaste o rotura de correas, consulte con su centro de servicio autorizado Scag.

### AJUSTES DE LA PLATAFORMA DE CORTE


Debido a las muchas condiciones existentes, es difícil recomendar un ajuste que funcione para todos los cortacéspedes. Sin embargo, hay dos ajustes que deben realizarse en la plataforma de corte: inclinación y altura.

INCLINACIÓN es el ángulo de las cuchillas (comparando las frontales con las posteriores)

ALTURA es la distancia nominal de la cuchilla al terreno. Esta medida se realiza con las cuchillas apuntando lado a lado y la distancia se mide entre la punta de corte y el terreno.




2. Para ajustar la correa de la transmisión de la plataforma de corte: Ajuste la tuerca de modo que la misma se mueva 1/2" con 10 libras de presión. (Vea la Figura 7)



### Figura 7. Tensión de la correa de transmisión de la plataforma de corte

3. Para ajustar la correa de transmisión de la cuchilla: Con un medidor de tensión, verifique la tensión de la correa de modo que ésta se mueva 1/2" con 10 libras de presión. (Vea la Figura 8)



Uso de un medidor de tensión sgboot SP

### Figura 8. Verificación de la tensión de la correa de transmisión de la cuchilla

Verifique el ajuste del pedal de control derecho para la máxima velocidad hacia adelante. El pedal debe descansar en la placa de pie cuando la bomba es movida a la posición completamente hacia adelante. Para realizar un ajuste, desconecte la junta de rótula del brazo del pedal y afloje la contratuerca (Vea la adelante contra el descanso de pie y ajuste la junta adelante contra el descanso de pie y ajuste la junta de rótula en la varilla hasta que el espárrago se alinec con el agujero en el brazo. Emperne la junta de rótula al brazo y apriete la contratuerca.




Figura 6. Ajuste del pedal de control

6. Arranque el motor. Las ruedas deben girar sólo cuando se presiona el pedal de control.

#### TENSIÓN DE LA CORREA



Detenga el motor y quite la llave del encendido antes de realizar cualquier ajuste. Espere que todas las partes móviles se detengan antes de comenzar a trabajar.

#### -ATON-

La corvea de transmisión hidráulica es cargada por resortes y no necesita ajuste.

Para ajustar la transmisión de la plataforma de corte y las correas de las cuchillas:

1. Retire la cubierta de la correa.



Si las ruedas motrices giran en forma constante cuando el control de pedal está en neutral, vaya al paso 4.

Si las ruedas motrices giran de manera desigual, es decir, si giran a veces y a veces no cuando el pedal no está presionado, verifique el perno de ajuste neutral de modo que haya "juego libre cero" en el resorte de control neutral.

#### -ATON-

Si hay juego libre en el pedal, haga que el representante de servicio de SCAG inspeccione la máquina y la repare si es necesario.

Si las ruedas motrices giran en la dirección de desplazamiento hacia adelante, gire el perno de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que cese la rotación de la llanta. Si las ruedas motrices giran en la dirección de desplazamiento hacia atrás, gire el perno de ajuste en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que cese la rotación de la llanta (Vea la Figura 5)





Figura 5. Ajuste neutral

### AJUSTES FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Pueden hacerse ajustes menores aflojando la tuerca superior en ambos cables de freno (Vea la Figura 4) Afloje las tuercas aproximadamente I/4". Mientras tira de un cable hacia abajo, apriete la tuerca de la parte inferior en el cable hasta que toque el fondo del soporte del cable del freno. Apriete las tuercas superior e inferior para asegurar el cable en su superior e inferior para asegurar el cable en su posición. Repita los pasos anteriores para el segundo cable de freno. Asegúrese que ambos cables estén ajustados uniformemente de modo que cables estén ajustados uniformemente de modo que los frenos no causen que el cortacésped tire a la izquierda o a la derecha.

#### -ATON-


Este es un ajuste menor de freno. Si los frenos no funcionan correctamente después de este ajuste, consulte con su distribuidor autorizado Scag antes de operar su cortacésped.



### Figura 4. Ajuste del freno de estacionamiento AJUSTE NEUTRAL

- Coloque la plataforma del motor sobre soportes de gato de modo que las ruedas puedan girar libremente.
- Bloquee las ruedas locas para evitar algún accidente si la máquina se cae de los soportes.
- Arranque el motor y determine si las ruedas motrices giran.

### SCVE



Operación hacia atrás (Reversa) - Presione talón del pedal Extremo del pedal Figura 2

- 6. Al manejar sobre rebordes, desconecte las cuchillas y eleve la plataforma de corte para sortear el reborde. Desplácese hacia adelante en el reborde. Después de pasar el reborde, baje la plataforma de corte a la posición normal de operación. Asegúrese de dejar cierta holgura en el cable después de bajar la plataforma de corte.
- 7. Para "rodar libremente" o mover la máquina sin el motor encendido, gire la palanca de la válvula de descarga ubicada en la parte posterior izquierda de la plataforma del motor hasta la posición de rodamiento libre (Vea la Figura 3) La palanca debe ser regresada a la posición DRIVE para operar la ser regresada a la posición DRIVE para operar la




Figura 3. Ubicación de la válvula de descarga

#### -ATOM-

Para evitar daños al sistema hidráulico, no exceda 1 MPH al mover la máquina en la posición de rodamiento libre.

#### -ATON-

Cuando el PTO está accionado o (posiblemente) desconectado, es normal escuchar un chirrido desde la parte inferior de la máquina. Es causado por el engrane de los platos del embrague eléctricos mientras las cuchillas de corte adquieren velocidad. Para alcanzar una mayor vida del equipo, accione el embrague con el motor a 3/4 de aceleración, no bajo carga completa.


### :AIDNERTENCIA:

Si no está familiarizado con la operación de la dirección hidrostática, practique girando y maniobrando antes de conectar las cuchillas de

5. Libere el freno de estacionamiento. Presione el pedal derecho que esta en la punta del dedo y conduzca hacia adelante (vea la Figura 1) o presione el pedal en el talón para conducir en reversa. (Vea la Figura 2)

#### -ATOM-

El pedal de presencia del operador debe estar presionado para la operación.



Operación hacia adelante - Presione el extremo del dedo del pedal le pedal Figura 1

máquina.




#### OPERACIÓN DEL CORTACÉSPED

- 1. Leay entienda las instrucciones de seguridad antes de tratar de operar esta máquina.
- 2. Antes de arrancar el motor:
- \* Revise el nivel de aceite en el motor y en el depósito hidráulico.
- \* Llene el tanque de combustible con gasolina sin plomo limpia y reciente.
- \* Abra la válvula de combustible en la parte inferior del tanque de combustible.

#### -ATOM-

Use gasolina con un octanaje no menor que 87.

- \* El pedal derecho debe estar en la posición NELITRAL
- $\label{eq:membrague} \mbox{${\bf k}$ El interruptor del embrague de la cuchilla debe}$
- estar en posición OFF. \* El freno de estacionamiento debe estar accionado.
- 3. Arranque el motor:
- \* Estrangule según se requiera. Si el motor está frío, tire de la perilla de estrangulación. Cuando el motor arranque, lentamente empuje el estrangulador. Si el motor se ahoga, repita la operación de arriba. Cuando el motor está tibio, puede no ser necesario el uso del estrangulador.
- 4. Presione el pedal izquierdo de presencia del operador.
- Accione las cuchillas de corte tirando del interruptor de embrague de la cuchilla a la posición ON. Presione el interruptor a la posición OFF para desconectar las cuchillas de corte.



- 10. Tenga cuidado cuando dé servicio a la batería, ya que contiene ácido, el que es corrosivo y podría causar quemaduras a la piel y a la ropa.
- 11. Las baterías liberan gases explosivos al ser cargadas o descargadas. Mantenga las baterías lejos de cualquier fuente de chispas y/o fuego.
- 12. Asegúrese de que todas las conexiones hidráulicas estén apretadas y que todas las mangueras hidráulicas y las líneas estén en buen estado antes de arrancar la máquina.
- 13. El fluido hidráulico se encuentra a alta presión. Si necesita servicio para su sistema hidráulico, contacte con su distribuidor autorizado Scag.

# PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE INICIAL (PRIMER DÍA DE USO O APROXIMADAMENTE 10 HORAS)

- 1. Verifique la correcta tensión de las correas a las 2,
- y 8 horas. Ajuste como lo considere necesario. (Vea Tensión de la correa, página 9)
- Verifique el ajuste neutral. (Consulte la sección Ajustes, página 8)
- 3. Verifique la presión adecuada de las llantas.
  Ruedas locas 25 psi
  Ruedas motrices 12 psi

Rueda de dirección posterior

- 4. Revise que no haya tornillería floja. Apriete según sea necesario.
- $\delta$ . Verifique el ajuste adecuado de los interruptores de seguridad:
- \* El motor debe hacer girar el cigüeñal y arrancar si la máquina está en neutro, el interruptor PTO de accionamiento apagado (OFF) y el freno de estacionamiento accionado (ON)
- 7. Aplique lubricante a todas las conexiones. El lubricante se aplicó en fábrica. Esto sólo es una revisión preventiva para asegurarse de que todas las conexiones hayan sido lubricadas.

### MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Desconecte el cable de la bujía para evitar el arranque accidental del motor cuando se encuentre dando servicio, ajustando o guardando la máquina.
- Si el cortacésped debe ser inclinado para practicarle mantenimiento o ajuste, retire la batería y drene la gasolina del tanque de combustible y el aceite del aceite
- Para reducir el peligro de incendio, mantenga el motor libre de exceso de grasa, césped, hojas y acumulación de suciedad.
- Aseguras de que la máquina esté en condiciones seguras de operación manteniendo bien apretadas las tuercas, los pernos y tuercas de montaje de las frecuencia los pernos y tuercas de montaje de las cuchillas para estar seguro de que estén apretados.
- Si el motor debe estar funcionando para realizar un ajuste de mantenimiento, mantenga las manos, los pies, la ropa y otras partes del cuerpo, lejos de las cuchillas de la plataforma de corte y de otras piezas móviles.
- No opere el motor a mayor velocidad de la nominal mediante el cambio de los ajustes del controlador. Para asegurarse de la seguridad y la precisión, haga que un distribuidor autorizado verifique la máxima velocidad del motor con un tacómetro.
- El motor debe estar apagado antes de revisar el nivel de aceite o de agregarlo al cárter.
- Permita que el motor se enfrie antes de guardar el cortacésped en cualquier recinto, como un garaje o cortacésped en cualquier recinto. Asegúrese de que el tanque de combustible esté vacío si la máquina se va a almacenar durante más de 30 días. No almacene a almacenar durante más de 30 días. No almacene el cortacésped cerca de ningún fuego abierto o donde vapores de gasolina puedan ser encendidos por una chispa.
- 9. Siempre almacene la gasolina en un recipiente rojo, aprobado para seguridad.

Si las cuchillas de corte golpean un objeto sólido o si el equipo comienza a vibrar en forma anormal, detenga el motor, desconecte los cables de la bujía, y busque inmediatamente la causa. Generalmente, la vibración es una advertencia de alguna falla. Busque si hay daños o piezas defectuosas en la máquina. Repare cualquier daño antes de arrancar el motor o de operar la plataforma de corte. Asegúrese de que las cuchillas estén en buen estado y que sus pernos estén ajustados.

10. Reduzca la velocidad y tenga mucho cuidado cuando opere en pendientes o dé giros bruscos para evitar volcaduras y pérdida de control. Sea especialmente cauteloso al cambiar de dirección en las pendientes.

### :AIDNERTENCIA:

NO OPERE en pendientes empinadas. Para probar si puede trabajar en una cuesta, trate de retroceder (con la plataforma de corte baja) Si la máquina puede retroceder por la pendiente sin que las ruedas se resbalen, reduzca la velocidad y opere con extremo cuidado. SIEMPRE CUMPLA CON con extremo cuidado. SIEMPRE CUMPLA CON

- 11. No toque el motor ni el silenciador mientras el motor está funcionando, ni inmediatamente después de detenerlo. Estas zonas pueden estar lo suficientemente calientes como para causar una quemadura.
- 12. Antes de dejar la posición del operador o de dejar el cortacésped sin atención, mueva el pedal derecho a la posición neutral, aplique el freno de estacionamiento, y mueva el interruptor de accionamiento de la cuchilla a la posición OFF. Apague el motor y retire la llave.
- 13. No pase cerca ni se detenga al lado de la descarga de césped de ningún cortacésped que se encuentre con el motor funcionando. Detenga las cuchillas de corte cuando se aproxime alguna persona.

### :ADVERTENCIA:

Los postes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo; el Estado de California identifica a estas sustancias químicas como causantes de cáncer y daño a los órganos reproductivos. Lávese las manos después de

manipular baterías.

#### DURANTE LA OPERACIÓN

#### Arranque el motor cuando las cuchillas de corte estén desconectadas, el freno de estacionamiento accionado y el pedal derecho en la posición neutral.

- No opere el motor en un área encerrada sin ventilación apropiada. Los gases de escape son peligrosos y podrían causar la muerte.
- El uso de la máquina requiere atención. Para evitar la pérdida de control:
- A. Corte el césped sólo con luz de día o buena luz
- artificial.

  B. Preste atención a agujeros u otros peligros
- ocultos.

  C. No conduzca cerca de ninguna pendiente vertical, ni zanjas, orillas de riachuelos, u otro peligro del terreno.
- D. Reduzca la velocidad al realizar giros bruscos y al girar en cuestas.
- E. No opere cuando las condiciones sean resbaladizas.
- Siempre debe estar instalada la tolva de descarga y en la posición baja en la plataforma de corte de la descarga lateral, excepto cuando el recogedor de césped opcional o la placa de mezcla de paja Scag estén correctamente instalados. Si el área de descarga se tapona, apague el motor y espere que se detenga completamente antes de retirar la se detenga completamente antes de retirar la obstrucción.
- Desconecte las cuchillas y espere que se detengan antes de cruzar caminos de grava, caminos o carreteras.
- 6. Apague el motor y espere hasta que las cuchillas se detengan completamente antes de retirar el recipiente del recogedor de césped.
- 7. Nunca levante la plataforma de corte mientras las cuchillas estén girando.
- Siempre estacione el cortacésped y/o arranque el motor en una superficie plana. Aplique el freno de estacionamiento para evitar que el cortacésped se mueva cuando usted no se encuentre en la posición del operador.

#### ANTES DE LA OPERACIÓN

- 1. Conozca los controles de operación y sepa cómo detener el equipo rápidamente.
- No permita que niños operen la máquina. No permita que adultos operen esta máquina sin instrucciones apropiadas.
- Retire todos los desechos u otros objetos que pudieran ser recogidos y arrojados por las cuchillas de corte. Mantenga alejados a los curiosos del área de corte.
- Mantenga todas las guardas, los dispositivos de seguridad y las calcomanías en su lugar. Si una guarda, un dispositivo de seguridad o una calcomanía, están defectuosos o dañados, repárelos o reemplácelos antes de operar la máquina. Además, verifique que todas las tuercas, los pernos y tornillos estén bien ajustados para asegurar que la máquina funcione en condiciones seguras de operación.
- 5. No opere la máquina mientras use sandalias, zapatos deportivos, zapatillas o pantalones cortos. Tampoco use ropa suelta que pudiera quedar atrapada por las piezas móviles. Siempre lleve pantalones cortos y zapatos robustos. Es recomendable llevar gafas de seguridad y zapatos de seguridad, lo que también es requerido por algunos reglamentos locales y normas del seguro.
- 6. Llene el tanque de combustible con gasolina limpia y reciente con un octanaje mínimo de 87. Evite derramar gasolina. La gasolina es altamente inflamable; manipúlela con cuidado.
- A. Use un recipiente aprobado para gasolina. A lo llene el tanque mientras en motor esté
- B. No llene el tanque mientras en motor esté caliente ni en operación.
- C. No fume mientras manipule gasolina.
  D. Llene el tanque de combustible al aire libre y hasta cerca de 1" (25 mm) por debajo de la
- parte inferior del cuello del rellenador. E. Limpie cualquier derrame de gasolina.
- 7. Antes de tratar de arrancar el motor, mueva el interruptor de accionamiento de la cuchilla a la posición OFF y aplique el freno de estacionamiento.

.8

### **SCVC**

	ī	T	
Lea el manual del operador	<u>i</u>	Peligro de objetos lanzados Mantenga alejados a los curiosos	
Elemento cortante - Desconectar		Horómetro/Horas de operación transcurridas	
Elemento cortante - Accionar		Punto de contacto	
Elemento cortante - Símbolo básico		Continuamente variable - Lineal	
<b>БЕ</b> SC <b>R</b> IPCIÓN	отояміз	реясивето́и Ра́ріdo	отоямуз

Símbolos ISO Marca de la CE

ខ្យ	Diso de caío	<b>1</b>	
əjiəəA		врять¶\obsgsqA	
Tensión del resorte en la polea	7	Encendido/Arranque	
Siratoria Elidou Siratoria	SILORP	Freno de estacionamiento	<b>(a)</b>
nòisimenerT	0	TobegodA:	1
DESCRIPCIÓN	отовијѕ	DESCRIPCIÓN	отоямуѕ



### PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

### илткориссіо́и



Este símbolo significa "¡Atención! ¡Alerta! ¡Hayun riesgo para su seguridad!". El símbolo se usa con las siguientes palabras de señalización para llamar su atención sobre mensajes de seguridad localizados en las sigue al símbolo contiene información importante sobre seguridad. ¡Para evitar posibles lesiones o la muerte, lea detalladamente el mensaje! Cerciórese de entender completamente el mensaje! Cerciórese de entender completamente las causas que pueden ocasionar lesiones o la muerte.

#### Palabra de señalización:

Es una palabra distintiva en las calcomanías de seguridad y a través de este manual para alertar sobre la existencia y el grado de una condición de peligro.

### \*\* PELIGRO:

La palabra de señalización "DANGER" (PELIGRO) indica que existe una situación extremadamente peligrosa en o cerca de la máquina, que tiene altas probabilidades de ocasionar la muerte o una lesión irreparable si no se toman las precauciones apropiadas.

### \*\* ADVERTENCIA:

La palabra de señalización "WARNING" (ADVERTENCIA) indica que existe un riesgo en o cerca de la máquina que puede ocasionar lesiones o la muerte si no se toman las precauciones debidas.

### PRECAUCIÓN:

La palabra de señalización "CAUTION" (PRECAUCIÓN) es un recordatorio de que se deben seguir prácticas seguras en o cerca de la máquina y que de no seguirse, se pueden ocasionar lesiones personales.

Su cortacésped se fabricó según las normas más exigentes de la industria. Sin embargo, la duración de la vida útil y el logro de la máxima eficiencia de su cortacésped dependen de que se sigan las instrucciones de operación, mantenimiento y ajuste indicadas en este manual.

Le sugerimos que se ponga en contacto con su distribuidor cuando necesite reparaciones. Todos los distribuidores Scag están informados de los últimos métodos para dar servicio a este equipo y para proporcionar un servicio oportuno y eficiente en el sitio de trabajo o en el taller de servicio. Ellos cuentan con la línea completa de piezas de repuesto Scag.

Puede conseguir un manual de reemplazo en su distribuidor autorizado Scag o contactándose con Scag Power Equipment, Service Department en P.O. Box 152, Mayville, WI 53050, o visitando su sitio web en www.scag.com. Use el formulario de Contacto para hacer su pedido. Indique el modelo y número de serie completos de su producto Scag.

#### GARANTÍA. SEAN SCAG ORIGINALES ANULARÁ LA EL USO DE PIEZAS DE REPUESTO QUE NO

Los lados "derecho" e "izquierdo", "frontal" y "posterior" de la máquina están referidos desde la perspectiva del operador cuando está sentado en posición de operación normal y de cara a la dirección de desplazamiento hacia adelante.

### SEGURIDAD SEGURIDAD

Instrucciones proporcionadas con los accesorios.

Sólo realice los procedimientos de mantenimiento descritos en este manual. Si requiere alguna reparación importante o si necesita asistencia técnica, contacte con un distribuidor Scag autorizado. Para asegurar un óptimo desempeño y seguridad, siempre compre piezas de repuesto y accesorios SCAG originales.

Su seguridad y la de los demás dependen en gran parte de que usted conozca y comprenda todos los procedimientos y las prácticas de operación correcta de esta máquina.

# TABLA DE CONTENIDO (CONTINUACIÓN)

	Lista de partes ilustrada
rz-02	SM 61 A, 72A Plataforma de corteSM 61 AST (A 16 MS
22-23	Plataforma del motor
9Z <b>-</b> ⊅Z	Sistema hidráulico superior
72-9Z	Sistema hidráulico inferior
58-56	Mecanismo de control
1E-0E	Tablero de instrumentossotnemurtsni eb oreila
35-33	Conjunto del bastidor de soporte
36-46	Mecanismo de freno
98	Sistema eléctrico
7£	Sistema de elevación de cabrestante
85	otseuger eb sainsmoolsO
sbertauli astrag	Declaración de garantíadegués de la Lista de

# SCASS EQUIPMENT

## TABLA DE CONTENIDO MODELO STHM

ANIĐĂG	AMƏT

Especificaciones técnicas	31-71
ldentificación de fallas en las condiciones de corte	14-16
Lubricación y Mantenimiento	13
Ajuste del deflector de corte personalizado	21-11
Cuchillas de corte	11
Ajustes de la plataforma de corte	11-01
Alineación de la correa	01
2	01-6
3Ajuste neutral	6-8
Aojnasiae estacionamiento	8
9 del cortacésped	۷-9
Procedimientos de arranque inicial	9
3 otnəimsnəsemlA γ otnəiminətnsM	9-9
Durante la operaciónnóiseraque la sinstitut.	9-4
4 mnòiseración la operación	Þ
S solodmì2	2-3
Palabras de señalización nóisas de sendalas	l
Instrucciones generales de seguridad	l
Introduccion	L



# :AIDVERTENCIA:

### EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS SEGURAS DE OPERACIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES.

- \* Mantenga todas las guardas en su posición, especialmente la de la
- tolva de descarga de césped.

  \* Antes de realizar cualquier mantenimiento o servicio, detenga la servicio de de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio del servicio del servicio de la servicio de la servicio del servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio del servicio
- máquina y quite el cable de la bujía y la llave de encendido.

  \* Si un mecanismo se atasca, detenga el motor antes de limpiar.
- \* Mantenga las manos, los pies y la ropa lejos de las partes móviles.
- \* Lea este manual completamente así como cualquier otro manual
- Lea este manual completamente así como cualquier otro manual proporcionado con su cortacésped.
- proporcionado con su conacespeu.

  \* Mantenga a otras personas alejadas del tractor (sólo una persona debe usarlo a la vez)

### RECUERDE - ¡SU CORTACÉSPED ES TAN SEGURO COMO EL OPERADOR!

El control de riesgos y la prevención de accidentes dependen del conocimiento, el interés, la prudencia, y el entrenamiento apropiados del personal relacionado con la operación, el transporte, mantenimiento y almacenamiento del equipo.

Este manual cubre las instrucciones de operación y la lista de partes ilustradas para:

STHM-23CV con números de serie desde 9220001 a 9229999 SM-61A con números de serie desde 9240001 a 9249999 SM-72A con números de serie desde 9240001 a 9249999

Cuando se refiera a este producto siempre use el número de serie. serie completo que aparece en la etiqueta de número de serie.

IMPRESO EN EE.UU. **IMPRESO EN JULIO 2003 PARTE No. 03133** 

LA INFORMACIÓN INCLUIDA. ANTES DE OPERAR SU MAQUINA, LEA TODA INDICADOS EN LA CUBIERTA INTERIOR. CUBIERTOS POR ESTE MANUAL ESTAN EFICIENCIA. LOS MODELOS ESPECIFICOS CORTACÉSPED TRABAJANDO A LA MÁXIMA DE AJUSTE A FIN DE MANTENER SU **WYNLENIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS** MANUAL LE PUEDE AYUDAR EN EL COKTACÉSPED SCAG. LA LECTURA DE ESTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA SU INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y LA  $\Gamma \forall Z$ **CONLIENE MANUAL EZLE** 



### **WODETO SLHW**